

Kit de verificare a presiunii uleiului și a garniturii



Instrucțiuni de utilizare

CITIȚI CONDIȚIILE DE SIGURANȚĂ RECOMANDATE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL:

Utilizați

Kitul este conceput pentru măsurarea presiunii uleiului în sistemele de lubrifiere ale motoarelor cu ardere internă.

Facilitatea

- Manometru de presiune cu domeniul 0-10 BAR cu diametrul R 80 mm.
- 1 furtun flexibil cu o lungime de 200 mm, echipat cu o spirală flexibilă metalică pe ambele părți pentru a preveni deteriorarea furtunului. Furtunul este, de asemenea, terminat cu un conector rapid funcțional care facilitează conectarea vârfulor de măsurare individuale, precum și cu o supapă care împiedică întoarcerea acului înainte de finalizarea măsurătorii.
- Vârful de măsurare (2 buc.)
- Husă din plastic pentru transportul și depozitarea în siguranță a setului.

Măsurarea presiunii uleiului

1. Deșurubați senzorul de presiune a uleiului din blocul motor.
2. Selectați vârful de măsurare adecvat pentru motorul testat.
3. Înșurubați vârful îndepărtat în locul senzorului îndepărtat.
4. Conectați testerul cu ajutorul unui conector rapid cu vârf de șurub.
5. Porniți motorul.
6. Scădeți valoarea.