

## Cilindru hidraulic 8t



**Instrucțiuni de utilizare**  
Traducerea instrucțiunilor originale

## **Capacitate de încărcare**

**MAX.: 8 000 kg MIN.**

**LUNGIME: 670 mm LUNGIME**

**MAXIMĂ: 1160 mm**

**EXTINDERE: 490 mm**

## **LUCRUL CU CILINDRUL HIDRAULIC**

- Rotiți supapa de golire în poziția închisă prin rotirea acesteia în sensul acelor de ceasornic.

Pompați tija de comandă pentru a extinde pistonul la lungimea dorită.

- Retragerea pistonului: rotiți foarte încet supapa de golire în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a retrage pistonul încet și în siguranță, rotiți supapa doar parțial. Dacă eliberați supapa de golire în cea mai mare parte, sarcina va fi coborâtă foarte repede.

### **!!! ATENȚIE !!!**

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a vă proteja împotriva unor posibile vătămări.

- Nu încărcăți cilindrul hidraulic peste capacitatea sa nominală. Supraîncărcarea poate deteriora sau distruge complet acest echipament.

- Acest dispozitiv este utilizat numai pentru extinderea în poziție verticală. După ce obiectul a fost întins la distanța necesară, acesta trebuie fixat imediat cu dispozitive de fixare adecvate cu capacitatea de încărcare corespunzătoare.

- Un impact puternic ar putea deteriora acest cilindru hidraulic.

- Înainte de a umple uleiul, coborâți complet pistonul. Așezați cilindrul în poziție verticală și umpleți uleiul până la marginea inferioară a orificiului de umplere. Folosiți numai ulei conceput pentru cricuri hidraulice. Uleiul selectat necorespunzător poate deteriora echipamentul.

- Toate elementele de fixare trebuie să fie bine strânse înainte de utilizare. Nu confundați accesoriile anexate.

- Este responsabilitatea proprietarului sau a operatorului să păstreze lizibil acest manual de utilizare și toate etichetele informative și de avertizare.

- Studiați cu atenție și urmați instrucțiunile date.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni și manipularea necorespunzătoare a echipamentului pot provoca daune sau vătămări corporale.

- Este interzisă orice deplasare de persoane între obiectele întinse.

**DE ÎNDATĂ CE ATINGEȚI LUNGIMEA MAXIMĂ, OPRIȚI POMPAREA. EXTRAȚIA MAXIMĂ ESTE INDICATĂ DE UN INEL PE PISTON. DEPĂȘIREA ACESTEI LIMITE POATE PROVOCA, ÎN CONSECINȚĂ, FUNCȚIONAREA INCORECTĂ A MAȘINII.**

## **Condiții generale de garanție**

Stimați clienți,

Vă mulțumim că ați ales să cumpărați produsul nostru. Importatorul produsului asigură o perioadă de garanție pentru produse conform legii. Garanția acoperă defecțiunile și defectele care apar în timpul perioadei de garanție din cauza unui defect de fabricație sau a materialului utilizat.

Dreptul la reparații gratuite în garanție încetează în următoarele cazuri:

- Produsul a fost instalat sau utilizat cu încălcarea instrucțiunilor de utilizare
- Numărul de serie sau sigiliul de garanție al instrumentului a fost rupt
- Defecțiunea a fost cauzată de o intervenție neautorizată asupra produsului (service neautorizat)
- Produsul a fost deteriorat mecanic (în timpul transportului sau a căzut)
- Pentru întreținerea de rutină a produsului (lubrifiere, curățarea mașinii etc.) Produsul este acceptat pentru reparații în garanție numai în ambalaje adecvate.