

Cilindru hidraulic 8t



Pro-Tech
shop

Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

Capacitate de încărcare

MAX.: 8 000 kg MIN.

LUNGIME: 670 mm LUNGIME

MAXIMĂ: 1160 mm

EXTINDERE: 490 mm

LUCRUL CU CILINDRUL HIDRAULIC

- Rotiți supapa de golire în poziția închisă prin rotirea acesteia în sensul acelor de ceasornic.

Pompați tija de comandă pentru a extinde pistonul la lungimea dorită.

- Retragerea pistonului: rotiți foarte încet supapa de golire în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a retrage pistonul încet și în siguranță, rotiți supapa doar parțial. Dacă eliberați supapa de golire în cea mai mare parte, sarcina va fi coborâtă foarte repede.

!!! ATENȚIE !!!

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a vă proteja împotriva unor posibile vătămări.

- Nu încărcați cilindrul hidraulic peste capacitatea sa nominală. Supraîncărcarea poate deteriora sau distruge complet acest echipament.

- Acest dispozitiv este utilizat numai pentru extinderea în poziție verticală. După ce obiectul a fost întins la distanța necesară, acesta trebuie fixat imediat cu dispozitive de fixare adecvate cu capacitatea de încărcare corespunzătoare.

- Un impact puternic ar putea deteriora acest cilindru hidraulic.

- Înainte de a umple uleiul, coborâți complet pistonul. Așezați cilindrul în poziție verticală și umpleți uleiul până la marginea inferioară a orificiului de umplere. Folosiți numai ulei conceput pentru cricuri hidraulice. Uleiul selectat necorespunzător poate deteriora echipamentul.

- Toate elementele de fixare trebuie să fie bine strânse înainte de utilizare. Nu confundați accesoriile anexate.

- Este responsabilitatea proprietarului sau a operatorului să păstreze lizibil acest manual de utilizare și toate etichetele informative și de avertizare.

- Studiați cu atenție și urmați instrucțiunile date.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni și manipularea necorespunzătoare a echipamentului pot provoca daune sau vătămări corporale.

- Este interzisă orice deplasare de persoane între obiectele întinse.

DE ÎNDATĂ CE ATINGEȚI LUNGIMEA MAXIMĂ, OPRIȚI POMPAREA. EXTRACȚIA MAXIMĂ ESTE INDICATĂ DE UN INEL PE PISTON. DEPĂȘIREA ACESTEI LIMITE POATE PROVOCA, ÎN CONSECINȚĂ, FUNCȚIONAREA INCORECTĂ A MAȘINII.

Condiții generale de garanție

Stimați clienți,

Vă mulțumim că ați ales să cumpărați produsul nostru. Importatorul produsului asigură o perioadă de garanție pentru produse conform legii. Garanția acoperă defecțiunile și defectele care apar în timpul perioadei de garanție din cauza unui defect de fabricație sau a materialului utilizat.

Dreptul la reparații gratuite în garanție încetează în următoarele cazuri:

- Produsul a fost instalat sau utilizat cu încălcarea instrucțiunilor de utilizare
- Numărul de serie sau sigiliul de garanție al instrumentului a fost rupt
- Defecțiunea a fost cauzată de o intervenție neautorizată asupra produsului (service neautorizat)
- Produsul a fost deteriorat mecanic (în timpul transportului sau a căzut)
- Pentru întreținerea de rutină a produsului (lubrifiere, curățarea mașinii etc.) Produsul este acceptat pentru reparații în garanție numai în ambalaje adecvate.

