Pro-Tech TOOLS

Pompă pentru ulei și motorină 12 V, 160 W



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

SENSUL SIMBOLURILOR



Citiți și înțelegeți manualul de utilizare. Utilizatorul are obligația de a respecta manualul de utilizare și de a instrui toți utilizatorii instrumentului în conformitate cu acest manual de utilizare.



Pericol de incendiu. La pomparea lichidelor inflamabile există pericol de incendiu. La locul de muncă nu trebuie să existe surse de aprindere, fumatul este interzis.



Purtați mănuși de lucru. Pompa este destinată pompării uleiului de motor, uleiului de încălzire și motorinei. Datorită dimensiunilor reduse și greutății mici, este ușor de transportat.

UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

• Mențineți locul de muncă curat. Un spațiu de lucru aglomerat poate fi cauza unui accident.
• Verificați echipamentul înainte de fiecare utilizare. Dacă este crăpat, îndoit sau deteriorat în alt mod, nu începeți lucrul. Orice defecte trebuie remediate imediat.
• Locul de muncă trebuie să fie bine iluminat și ventilat.
• Țineți copiii și persoanele neautorizate departe de locul de muncă. Nu le permiteți să utilizeze sau să mute dispozitivul.
• Nu lucrați niciodată când sunteți obosit, sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor puternice care vă diminuează capacitatea de concentrare.
• Asigurați-vă că în zona de lucru nu există surse de aprindere. Nu fumați în timpul lucrului.
• Pompa nu este adecvată pentru pomparea substanțelor volatile, a apei, a AdBlue, a benzinei, a solvenților etc.
• Acordați atenție racordurilor furtunurilor. Rezultatul poate fi o racordare incorectă și scurgerea substanței pompate.
• Înainte de a conecta pompa la sursa de alimentare, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit.
• Mențineți furtunurile în stare bună. Asigurați-vă că nu sunt îndoite, răsucite sau uzate. Nu permiteți vehiculului să treacă peste furtun.
• Când lucrați, purtați mănuși de lucru, nu stați în apă și nu lucrați desculț.
• Pomparea lichidelor prea vâscoase sau contaminate poate duce la deteriorarea pompei.
• Nu lăsați pompa să funcționeze în gol. Furtunul de aspirație trebuie să fie scufundat în ulei.
• Preveniți scurgerile de ulei sau vărsarea lichidelor. Uleiul vărsat trebuie îndepărtat și neutralizat imediat.
• Nu lăsați pompa să funcționeze nesupravegheată.
• Nu îndreptați jetul de ulei către oameni sau animale.
• Nu încercați să mutați aparatul trăgând de furtun sau de cablul de alimentare. În timpul transportului, țineți pompa de mâner.
• După terminarea lucrului, deconectați întotdeauna alimentarea cu energie electrică.
• Nu dezasamblați și nu modificați aparatul.

UTILIZARE

• Așezați aparatul pe o suprafață dură și plană.
• Conectați corect toate componentele și asigurați-vă că nu există scurgeri.
• Conectați aparatul la sursa de alimentare. Asigurați-vă că tensiunea este aceeași cu cea necesară pompei.
• Introduceți furtunul de aspirație în rezervorul din care veți pompa uleiul. Asigurați-vă că nu este răsucit sau îndoit. Capătul furtunului trebuie să fie complet scufundat, pentru ca pompa să nu aspire aer.
• Porniți pompa folosind întrerupătorul pentru a începe pomparea.
• Dacă doriți să opriți pomparea, opriți pompa cu ajutorul întrerupătorului.
• După terminarea lucrului, deconectați aparatul de la sursa de alimentare.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

• Înainte de a începe orice operațiune de întreținere, deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare.
• Păstrați aparatul curat, nu utilizați agenți de curățare agresivi.
• Depozitați pompa într-un loc care nu este expus la umiditate și precipitații.
• Spațiul de depozitare trebuie să fie inaccesibil copiilor și persoanelor care nu sunt autorizate să utilizeze pompa.





1. Întrerupător

2. Ieșire

3. Intrare (aspirație)

4. Cabluri de conectare la baterie +/-

DATE TEHNICE

Model: DYB-40 Tip:
DYB-40-1-12V
Alimentare: 12V DC
Înălțime de aspirație: 2
m Înălțime de refulare:
13 m Debit: 40 L/min.
Turație: 3200 rpm.
Racorduri: 3/4"
Mediu: motorină, ulei
Ciclu de lucru: 30 min.
Interval de temperatură: -10° ~ +40°
C Grad de protecție: IP44
Clasa de protecție: Clasa III

Nu vărsați uleiul în canalizare sau în alte locuri care nu sunt destinate acestui scop. Uleiul trebuie eliminat într-o instalație specializată.



La sfârșitul duratei de viață, nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere. Pompa trebuie predată la o unitate specializată în eliminarea deșeurilor de unelte electrice.

Pro-Tech shop