Pistol de lipit 11,2mm 80W



Instrucțiuni de utilizare

DATE TEHNICE

Tensiune de alimentare: 230 V ~ 50 Hz,

Putere de intrare 25 W (în repaus)

80 W (când este încălzit)

Temperatura de lucru 240 x 280

°C Timp de încălzire aprox. 6 min.

Diametrul bățului: 11,2 mm

CARACTERISTICILE INSTRUMENTULUI

Pistoalele de lipit fac lipirea mai ușoară și mai eficientă decât prin metode tradiționale. Pistoalele de lipit sunt utilizate pentru montarea cablurilor, repararea mobilei, montarea de gresie și faianță.
Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a echipamentului depinde de utilizarea corectă, prin urmare: citiți întregul manual și păstrați-l înainte de a începe să lucrați cu echipamentul.
Furnizor
nu este răspunzătoare pentru daunele cauzate de nerespectarea regulilor de siguranță și a instrucțiunilor din acest
Manual.

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile de mai jos. Nerespectarea acestora poate avea ca rezultat
șocuri electrice, incendii sau vătămări corporale. Termenul "unelte electrice", așa cum este utilizat în instrucțiuni, se referă la toate uneltele acționate electric, atât cele cu fir, cât și cele fără fir.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE

Locul de muncă

Păstrați zona de lucru bine luminată și curată. Dezordinea și zonele întunecate pot fi cauza accidentelor. Nu lucrați cu scule electrice în medii cu un risc crescut de explozie care conțin lichide, gaze sau vapori inflamabili. Uneltele electrice produc scântei care pot provoca incendii atunci când intră în contact cu gaze sau vapori inflamabili. Copii și trecători țineți departe de locul de muncă. Pierderea concentrării poate cauza pierderea controlului asupra sculei.

Siguranța electrică

Ștecherul electric trebuie să se potrivească în priză. Nu modificați fișa. Pentru a monta nu utilizați niciun adaptor. O fișă nemodificată care se potrivește cu priza reduce riscul de electrocutare. Evitați contactul cu suprafețele împământate, cum ar fi cuptoarele, radiatoarele și frigiderele. Punerea la pământ a corpului crește riscul de electrocutare curent electric. Nu expuneți uneltele electrice la precipitații sau umiditate. Apa și umiditatea care pătrund în uneltele electrice cresc riscul de electrocutare. Nu suprasolicitați cablul de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta, conecta sau deconecta fișa de la priză. Evitați contactul cablului de alimentare cu căldura, uleiurile, marginile ascuțite și

piesele în mișcare. Deteriorarea cablului de alimentare crește riscul de electrocutare. Utilizați prelungitoare atunci când lucrați în afara zonelor închise
destinate utilizării în afara spațiilor închise. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat reduce riscul de electrocutare.

Pro-Tech shop

Siguranța personală

Lucrează în condiții fizice și psihice bune. Fiți atenți la ceea ce faceți.
Nu lucrați dacă sunteți obosit sau dacă vă aflați sub influența drogurilor sau a alcoolului. Chiar și un moment de neatenție la locul de muncă poate duce la vătămări grave. Purtați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizați echipamente de protecție personală, cum ar fi
măști de protecție împotriva prafului, cizme de siguranță, căști de protecție și căști de protecție pentru urechi, reducând astfel riscul de rănire gravă. Evitați pornirea accidentală a sculelor. Asigurați-vă că întrerupătorul electric este în poziția "oprit" înainte de a conecta unealta la rețeaua electrică. Dacă țineți scula cu degetul pe întrerupătorul electric sau conectați scula electrică atunci când întrerupătorul electric este în poziția "pornit", se pot produce răni grave. Îndepărtați toate cheile și alte unelte care au fost folosite pentru a o regla. O cheie pe care nu o scoateți poate provoca răniri grave. Păstrați-vă echilibrul. Păstrați întotdeauna o poziție corectă. Purtați îmbrăcăminte de protecție. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile de lucru la distanță de piesele în mișcare ale sculelor electrice. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde de piesele în mișcare. Utilizați
Extractoare de praf sau containere de praf, dacă sunt incluse. Nu uitați să le conectați corect. Utilizarea unui aspirator de praf reduce riscul de rănire gravă.

Utilizarea sculelor electrice

Nu suprasolicitați uneltele electrice. Folosiți unealta potrivită pentru treaba respectivă. Alegerea uneltei potrivite pentru treabă va asigura o muncă mai eficientă și mai sigură. Nu utilizați o unealtă electrică dacă întrerupătorul acesteia nu funcționează. O unealtă care nu poate fi acționată de întrerupătorul de rețea este
periculoase și trebuie trimise pentru reparații. Înainte de a regla, de a schimba accesoriile sau de a depozita uneltele, scoateți fișa din priză. Acest lucru va împiedica pornirea accidentală a unelte electrice. Țineți uneltele departe de copiii. Nu permiteți ca persoane neinstruite să lucreze cu uneltele. Uneltele electrice pot fi în mâinile unei persoane necalificate.
periculos pentru personal. Asigurați întreținerea corespunzătoare a instrumentelor. Verificați funcționalitatea pieselor mobile. Verificați dacă vreo parte a sculei este deteriorată. Dacă se constată defecțiuni, acestea trebuie remediate înainte de a utiliza scula electrică. Multe accidente sunt cauzate de unelte întreținute necorespunzător. Păstrați uneltele de tăiere curate și ascuțite. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător sunt mai ușor de manevrat în timpul lucrului. Utilizați uneltele electrice și accesoriile în
în conformitate cu instrucțiunile de mai sus. Utilizați uneltele conform destinației, ținând cont de tipul și de condițiile de lucru. Utilizarea sculei pentru alte lucrări decât cele pentru care este destinată poate crește riscul de
apariția unor situații periculoase.

Corecție

Reparați-vă uneltele numai în ateliere autorizate care utilizează numai piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța corectă a sculei electrice.

Pro-Tech shop

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de copii sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu manipulează dispozitivul
nu vor juca. Folosiți numai diametrul de băț recomandat în tabel. Pistolul trebuie să rămână pe suport în timpul pauzelor și după terminarea lucrului. Nu așezați pistolul pe o parte și nu îl acoperiți în timpul funcționării, deoarece acest lucru poate provoca deteriorări și poate anula garanția. În cazul în care lipirea durează
mai mult de 30 de minute, așteptați puțin până când bara rece se poate încălzi. În niciun caz nu trebuie să împingeți bagheta înăuntru, o presiune excesivă poate bloca bagheta de lipit în pistol.
Dacă bățul este blocat în pistol, încălziți-l timp de 10 minute și apoi scoateți-l. Dacă bățul este adânc în pistol, apoi încălziți un nou băț pe duza pistolului, puneți capătul topit pe lipiciul care blochează pistolul și, după un timp, rotiți încet pentru a îndepărta întregul. Acul se află în spatele
în niciun caz nu trebuie curățat cu instrumente ascuțite.

FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE

Așezați pistolul pe bază, puneți o bucată de carton sub duză. Porniți aparatul și așteptați ca elementul de încălzire să se încălzească. Introduceți bețișorul de lipici până când lipiciul se scurge prin duză, aplicați lipici pe una dintre suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie curate, uscate și degresate. Apăsați suprafețele lipite și așteptați aproximativ 1-2 minute. Îmbinarea este gata.
Pentru suprafețe mari, se recomandă lipirea "punctuală". Produsele din spumă (de exemplu, spuma de polistiren) pot fi lipite cu condiția să aibă o căptușeală de protecție. Lipire
nu aplicați direct pe produsele din spumă! Atunci când se lipesc materiale textile sau materiale similare, adezivul trebuie aplicat conform modelului "es".

ÎNTREȚINERE ȘI INSPECȚIE

AVERTISMENT! Deconectați unealta de la priza de curent înainte de a o regla, a o repara sau a o întreține. După finalizarea lucrului, verificați starea sculei electrice examinând corpul și mânere, cablu electric cu fișă și dispozitiv de protecție împotriva tensiunii, funcționarea întrerupătorului electric, fante de ventilație, perii de scântei, zgomotul rulmenților și al angrenajelor, pornirea și uniformitatea lucrului. În timpul perioadei de garanție, utilizatorul nu are voie să instaleze scule electrice sau să înlocuiască orice subansamblu sau componentă, deoarece acest lucru ar anula garanția. Orice nereguli detectate în timpul inspecției sau în timpul funcționării reprezintă un semnal pentru efectuarea unei reparații la un centru de

service. După finalizarea lucrărilor, carcasa, sistemul de ventilație
Curățați fantele, întrerupătoarele, mânerul suplimentar și capacele, de exemplu, cu un jet de aer (presiune care nu depășește 0,3 MPa), o perie sau o cârpă uscată, fără a folosi substanțe chimice și lichide de curățare.
Curățați uneltele și mânerele cu o cârpă uscată și curată.

Pro-Tech shop

PROTECȚIA MEDIULUI

Un simbol care indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice uzate. Aparatele electrice uzate sunt materiale reciclabile - acestea nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere, deoarece conțin substanțe periculoase pentru sănătatea umană și pentru mediu.
mediu! Vă rugăm să ne ajutați activ în gestionarea economică a resurselor naturale și în protejarea mediului natural prin transferul echipamentelor uzate către un depozit de echipamente electrice uzate. Pentru a reduce cantitatea de deșeuri eliminate, este necesară reutilizarea acestora,
reciclate sau recuperate sub o altă formă.

Pro-Tech shop