

## Tester de grosime a vopselei P-11-AL



**Instrucțiuni de utilizare**

Un tester de grosime a vopselei este un dispozitiv utilizat pentru a măsura grosimea învelișului vopsit al automobilelor. Datorită testului putem determina dacă vopseaua a fost reparată (vopsită, chituită).

Diferențe între modele:

**Mgr - 11** rezoluție de măsurare 10  $\mu\text{m}$ , domeniu de măsurare 1,99 mm (1990  $\mu\text{m}$ )

**P-11** - sondă sferică, rezoluție de măsurare 10  $\mu\text{m}$ , domeniu de măsurare 2 mm (2000  $\mu\text{m}$ )

**S** - înseamnă că are o sondă pe fir

**FE** - înseamnă că testerul este proiectat pentru testarea pe oțel și oțel galvanizat  
documente

**AL** - înseamnă că testerul este proiectat pentru testarea pe substraturi din aluminiu, oțel și oțel galvanizat.

**Alimentare** - sursă de alimentare recomandată cu 2 baterii alcaline LR6 de 1,5 V sau baterii reîncărcabile

**Pentru a porni testerul** - apăsați butonul "ON" timp de aproximativ 1 secundă.

**Măsurare** - plasați sonda pe suprafața de testare, apăsați-o ușor și țineți-o ferm. În acest moment, măsurați distanța de la suprafața sondei până la suprafața metalică, adică grosimea stratului de vopsea. Este important ca sonda și stratul care urmează să fie testat să fie curate, deoarece particulele de contaminare pot crește în mod eronat rezultatul măsurătorii

Calibrare - în cazul unor măsurători eronate, puteți calibra. Plăcile de referință conectate sunt utilizate pentru acest scop.

Apăsați butonul albastru "KAL" (calibrare) timp de aproximativ 5 secunde până când pe afișaj apar următoarele numere: 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 "AL" (aluminiu) - așezați sonda pe placa de calibrare "AL-200um" (roșu) și apăsați butonul "albastru", apoi apare mesajul "FE" (oțel) - așezați sonda de măsurare pe placa de calibrare "FE-200um" (gri) și apăsați butonul "albastru".

**Lumină de fundal / Lanternă** - testerul are opțiunea de iluminare de fundal prin apăsarea butonului galben. Lumina de fundal

Afișajul și lampa LED se vor opri automat după 15 secunde.

**Oprire** - apăsați butonul roșu "OFF". Cronometrul se va opri automat dacă nu se efectuează nicio operațiune după 2 minute sau dacă bateriile sunt descărcate, pe afișaj va apărea mesajul "B A" (baterie), apoi bateriile trebuie înlocuite cu altele noi.

**Funcția HOLD + indicație sonoră a stratului proiectat și a cantităților de etanșare**

Funcția HOLD vă permite să măsurați rezultatul pe afișaj după măsurare și indică numărul de straturi de lac și de etanșant datorită unui semnal sonor, facilitând astfel interpretarea măsurătorilor în același mod.

**Pentru a porni funcția HOLD**, apăsați butonul albastru "**KAL**" - după un semnal sonor scurt, funcția este pornită.



**Pentru a dezactiva funcția HOLD**, apăsați butonul albastru "**KAL**" - după un semnal sonor lung, funcția se va închide.

