

## Polizor excentric 1200W



**Instrucțiuni de utilizare**

## USE

Șlefuitorul este conceput pentru șlefuirea lemnului, a materialelor plastice și a materialelor similare. Este important să folosiți șmirghelul potrivit pentru treaba respectivă. Aparatul nu este destinat lucrului la scară industrială.

**ATENȚIE!** ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL, CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

## AMBALARE

Îndepărtați toate materialele de ambalare.

Îndepărtați restul ambalajului și suporturile de transport (dacă sunt utilizate). Verificați dacă conținutul ambalajului este complet.

Verificați dacă aparatul, cablul de alimentare, ștecherul și toate accesoriile de transport sunt deteriorate.

Păstrați materialul de ambalare până la sfârșitul perioadei de garanție.

Apoi, eliminați-le în conformitate cu reglementările privind eliminarea în condiții de siguranță. Duceți-le la sediul local al instalație de eliminare a deșeurilor.



**AVERTISMENT** Materialele de ambalare nu sunt jucării! Copiii nu au voie să se joace cu ele. Există riscul de sufocare a copilului!

## SIMBOLURI

Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual și pe mașină:



Purtați întotdeauna protecție auditivă.



Purtați întotdeauna mănuși de protecție.



Purtați întotdeauna ochelari de protecție.



Purtați întotdeauna o mască de praf.

## INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

**Atenție!** Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la șocuri electrice electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave. Termenul "aparat electric" din notele din acest document înseamnă un aparat electric conectat la o sursă de energie electrică printr-un cablu de alimentare sau un aparat electric alimentat cu baterii (fără fir).

### 1. Locul de muncă

- a) Locul de muncă trebuie să fie curat, ordonat și bine iluminat. Locurile murdare și întunecate pot provoca accidente.
- b) Nu folosiți aparatele electrice în atmosfere explozive, în prezența unor substanțe inflamabile lichide, gaze sau praf. Echipamentele electrice produc scântei electrice care pot aprinde praful sau fumul.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de locul de muncă. Țineți copiii și alte persoane la distanță de surse de distragere a atenției, deoarece acestea pot pune în pericol funcționarea echipamentului.

### 2. Siguranța electrică

- a) Ștecherul sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Ștecherul nu trebuie să fie ajustat în niciun caz. Utilizarea elementelor electrice originale (fișe, prize) asigură o siguranță mai mare decât orice element modificat.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, sobele și frigiderele. În cazul în care corpul dumneavoastră este împământat, există un risc crescut de șoc electric.
- c) În niciun caz nu trebuie să utilizați cablul de alimentare pentru a transporta, muta sau deconecta dispozitivul. Cablul de alimentare nu trebuie să fie plasat în apropierea sursele de căldură, uleiurile, marginile ascuțite și piesele în mișcare. Cablurile de alimentare deteriorate sau prelungite cresc riscul de electrocutare
- d) Atunci când utilizați aparatul în aer liber, folosiți prelungitoare concepute pentru medii exterioare. Folosirea unui cablu nepotrivit atunci când lucrați în aer liber poate duce la

șocuri electrice.



### **3. Siguranța personală**

- a) Fiți întotdeauna atenți. Concentrează-te pe munca ta. Fiți înțelepți. Nu utilizați aparatul dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a altor stimulente. În fiecare moment neatenția poate duce la un accident grav.
- b) Purtați echipament de protecție și purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtați echipament individual de protecție adecvat pentru tipul de echipament și pentru activitatea desfășurată (de ex. mască de praf, îmbrăcăminte antiderapantă, cască de protecție sau protecție pentru urechi) reduce riscul de rănire. Purtați întotdeauna protecție auditivă. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtați întotdeauna mănuși de protecție. Purtați întotdeauna o mască de praf.
- c) Evitați pornirea involuntară a dispozitivului. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare al dispozitivului este oprit înainte de a conecta dispozitivul la o priză electrică. Dacă țineți aparatul în apropierea întrerupătorului în timp ce îl transportați, acesta poate fi apăsat și poate provoca un accident grav.
- d) Înainte de a porni mașina, scoateți toate cheile de reglare. O cheie sau orice altă unealtă lăsată pe piesele mobile ale mașinii poate provoca un accident.
- e) Mențineți o poziție stabilă. Mențineți o postură stabilă, astfel încât să nu vă pierdeți echilibrul în poziția de lucru.
- f) Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Purtați întotdeauna protecție auditivă. Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea se pot prinde în părțile rotative ale echipamentului. Dacă operatorul are părul lung, trebuie să poarte o plasă de protecție specială.
- g) În cazul în care aparatul este echipat cu dispozitive de aspirare sau de colectare, asigurați-vă că acestea sunt fixate bine și ferm de aparat. Utilizarea acestor dispozitive poate reduce riscul de pericole asociate cu emisiile de praf.

### **4. Manipularea și operarea corectă a echipamentelor electrice**

- a) Nu supraîncărcați dispozitivul. Folosiți numai echipamentul potrivit pentru sarcina respectivă. Va este mai sigur și mai practic să folosiți echipamentul potrivit pentru tipul de muncă pe care îl efectuați.
- b) Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul nu funcționează sau este deteriorat. Operarea echipamentului cu un comutator defect este periculoasă.
- c) Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a face orice ajustare, de a înlocui accesoriile sau de a depozita aparatul. Aceste precauții ajută la prevenirea pornirii neintenționate a echipamentului

d) Țineți dispozitivul departe de accesul copiilor. De asemenea, trebuie să luați toate măsurile de precauție pentru a împiedica orice altă persoană să aibă acces la dispozitiv și să îl folosească fără cunoștințele și experiența corespunzătoare. Dispozitivul poate fi foarte periculos în mâinile unei persoane neexperimentate.

e) Efectuarea de inspecții periodice ale echipamentului. Verificați dacă echipamentul este deteriorat, dacă funcționează fără probleme piesele care se rotesc în echipament și multe altele. În cazul în care se constată deteriorări, echipamentul ar trebui



să fie trimisă pentru reparații. Operarea echipamentului cu piese deteriorate poate fi foarte periculoasă.

f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Întreținerea corespunzătoare a elementelor de tăiere asigură o eficiență adecvată și calitatea lucrării.

## 5. Serviciul

a) Numai un tehnician de service calificat poate repara echipamentul. Atunci când reparați sau înlocuiți, utilizați piese de schimb originale. Acest lucru asigură o siguranță funcționarea echipamentului.

## INFORMAȚII SUPPLEMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU POLIZOARE

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție și o mască de praf atunci când lucrați cu echipamentul.
- Fixați întotdeauna piesa de lucru cu cleme pentru a preveni alunecarea.
- Păstrați întotdeauna găurile din placa de bază curate și lipsite de praf.
- Atunci când lucrați, conectați întotdeauna aspiratorul la mașină folosind un adaptor adecvat.
- Aveți mare grijă la șlefuirea vopselelor pe bază de plumb:
  - Toate persoanele aflate în zona de lucru trebuie să poarte o mască pentru a se proteja împotriva fumului și a praful generat în timpul lucrului cu piese vopsite. Copiii și femeile însărcinate nu trebuie să fie admiși în zona de lucru a dispozitivului.
  - Mâncarea, băutura și fumatul sunt interzise la locul de muncă.
- Nu lăsați uneltele în funcțiune. Uneltele pot fi pornite numai atunci când sunt ținute în mână.
- Asigurați o ventilație suficientă a zonei de lucru atunci când efectuați operațiuni de șlefuire.
- Asigurați-vă că nu există fisuri sau deteriorări ale plăcuței înainte de utilizare. Fisurile sau deteriorările pot provoca vătămări corporale.

## INSTALARE

### 1 Fixarea șmirghelului

- Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice operațiune asupra dispozitivului.
- Pentru a atașa șmirghelul, îndepărtați mai întâi praful sau alte resturi de la baza șlefuitorului. Apoi atașați șmirghelul la placa de bază a șlefuitorului folosind sistemul de blocare a șmirghelului la placa de bază a șlefuitorului.
- Asigurați-vă că perforațiile de pe hârtie sunt aliniate cu cele de pe placa de șlefuit. Aceasta pentru a asigura o colectare optimă a prafului.
- Șmirghelul trebuie să se sprijine pe placa de bază și să nu fie liber.
- Selectați șmirghel cu granulația corespunzătoare.
- Oferim foile de șlefuire potrivite pentru fiecare lucrare (a se vedea accesoriile).

### 2 Evacuarea prafului



- Atașați sacul de praf:
- Praful este îndepărtat cu ajutorul unui disc abraziv și al unui tampon direct în sacul de praf.



**Important! Folosiți întotdeauna un sac de praf pentru sănătatea dumneavoastră!**

### 3 Mâner suplimentar

- Instalați mânerul suplimentar pe dispozitiv astfel încât partea sa proeminentă să fie aliniată cu orificiile din partea frontală.
- Atașați mânerul suplimentar prin strângerea șurubului din gaura din mânerul suplimentar.
- Mânerul suplimentar permite o manevrare confortabilă și aplicarea unei presiuni optime, în special la îndepărtarea materialului.



## SERVICE

**Nu folosiți un polizor pentru a măcina tencuiala. (AVERTISMENT: Utilizarea unui polizor de gips anulează garanția), deoarece motorul se poate murdări și bloca (perii, rulmenți cu bile...).**

### 1 Pornirea/oprirea dispozitivului

Pentru a porni sau opri dispozitivul, apăsați comutatorul I/O.



### 2 Controlul vitezei

- Viteza unității poate fi setată între 4000 min-1 și 14000 min-1. Viteza mai mare este obținută atunci când selectorul este îndreptat spre numărul 6. Viteza mai mică este atinsă atunci când cadranul selectorul selectează un număr mai mic spre numărul 1.

## LUCRUL CU ECHIPAMENTE

- Întreaga suprafață de șlefuire trebuie să se sprijine pe piesa de prelucrat.
- Porniți aparatul și apăsați-l ușor pe piesa de prelucrat și deplasați-l ușor pe aceasta. Trebuie efectuate mișcări transversale sau longitudinale.
- Folosiți tamponul de șlefuire grosier pentru suprafețele de șlefuit care necesită șmirghel grosier, iar tamponul de șlefuire fin pentru lucrările care necesită șmirghel mai fin.



Important! Purtați o mască și ochelari de protecție. Se

recomandă să purtați mănuși de protecție.

Șlefuitorul nu trebuie utilizat niciodată pe materiale care conțin azbest.

## DATE TEHNICE

Putere 1200W

Tensiune 230V

Frecvență 50Hz

Măcinare  $\varnothing$  125mm

Viteza fără sarcină 4000-14000min-1

Clasa de siguranță II

Valorile de zgomot măsurate în conformitate cu standardul relevant (K = 3) Nivelul de presiune acustică LpA79 dB (A)

Nivelul de putere acustică LwA 90 dB (A)



**ATENȚIE! Nivelul de putere acustică poate depăși 85 dB (A). Prin urmare, trebuie să purtați o protecție auditivă adecvată.**

(vibrații) 3,52 m/s<sup>2</sup> K-1,5 m/S

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



Notă: Înainte de a efectua orice lucrare la aparat, scoateți ștecherul din priza de perete.

### 1 Curățarea

- Păstrați curate gurile de aerisire ale mașinii pentru a preveni supraîncălzirea motorului.
- Curățați periodic capacul aparatului cu o cârpă moale, de preferință după fiecare utilizare.
- Protejați orificiile de ventilație de praf și murdărie.
- Dacă murdăria este dificil de îndepărtat, utilizați o cârpă moale umezită cu apă cu săpun.



**Nu utilizați niciodată solvenți precum benzina, alcoolul etc. Acești agenți pot deteriora părțile din plastic ale echipamentului.**

## **CORECT ARE**

- Întrerupătoarele defecte trebuie să fie înlocuite de către serviciul nostru de asistență pentru clienți.
- În cazul în care cablul de alimentare (sau ștecherul) este deteriorat, înlocuiți-l cu un cablu de alimentare disponibil la departamentul nostru de service. Cablul de alimentare poate fi înlocuit numai de către departamentul nostru de service sau de către personal calificat (electrician calificat).

## **DEPOZITARE**

- Curățați temeinic întregul aparat și accesoriile sale.
- Țineți dispozitivul departe de accesul copiilor, într-un loc stabil și sigur. Zona de depozitare trebuie să fie răcoroasă și uscată. Trebuie evitate temperaturile prea ridicate și prea scăzute.
- Dispozitivul trebuie protejat de lumina directă a soarelui. Dacă este posibil, păstrați echipamente în întuneric.
- Nu depozitați echipamentul în saci de plastic pentru a preveni acumularea de umiditate.

## **MEDIU**

Produsele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie depozitate la punctele de reciclare desemnate. Pentru informații privind depozitarea aparatelor electrice, contactați autoritățile locale.