

Încărcător de baterii Geko 2,2A Li-Ion One Power



Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni importante de siguranță

- A se utiliza numai în încăperi închise și uscate.
- Pentru a elimina riscul de incendiu sau de scurtcircuit, unitatea trebuie să fie protejată de umiditate.
- Atunci când nu îl utilizați, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
- Nu utilizați și nu deschideți încărcătoarele deteriorate. Solicitați reparații la un specialist. Serviciu.

- La curățare, încărcătorul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare. Și trebuie curățat numai cu o cârpă moale.
- Încărcătorul și alte dispozitive electrice nu trebuie utilizate de copii.

Procesul de încărcare corectă

Încărcați bateria numai cu încărcătorul original. Încărcarea durează aproximativ 1-1,5 ore.

Bateria este

pot fi încărcate la orice nivel de descărcare, nu se creează niciun efect de memorie. Dacă aparatul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateria trebuie încărcată înainte de a fi utilizată în continuare. Bateria se descarcă și se trebuie să fie încărcat cel puțin o dată la 4 luni - în acest fel se previne o posibilă deteriorare a bateriei.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR

Sortați deșeurile în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

Ca o alternativă la obligația de a returna echipamentul electric după utilizarea finală, proprietarul este obligat să participe la eliminarea corespunzătoare a acestuia. De asemenea, echipamentele scoase din uz pot fi predate la un punct de colectare a deșeurilor reciclabile, care vor fi eliminate în conformitate cu normele naționale de reglementări privind deșeurile și utilizarea materiilor prime secundare. Acest lucru nu se aplică accesoriilor aparținând echipamentelor și accesoriilor care nu conțin componente electrice.

Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor face obiectul unor sancțiuni prevăzute în legislația locală relevantă.
reglementări.

