

Baterie Geko 4.0Ah One Power



Instrucțiuni de utilizare

Informații generale și date tehnice

Sperietoare! Utilizați numai încărcătoare originale concepute de

producător. Timp de încărcare 120 min - 2A

Greutatea dispozitivului: 0,59 kg

Procesul de încărcare corectă

Încărcați bateria numai cu încărcătorul original. Încărcarea durează aproximativ 1-1,5 ore. Bateria poate fi încărcată la orice nivel de descărcare, nu se produce niciun efect de memorie.

Dacă nu ați utilizat dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie încărcat înainte de a fi utilizat în continuare. Bateria este descărcată și trebuie încărcată cel puțin o dată la 4 luni - acest lucru va preveni posibilele deteriorări ale bateriei.

Instrucțiuni și informații privind eliminarea materialelor de ambalare.

Sortați deșeurile în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

Protecția mediului

Este interzisă aruncarea uneltelor electrice în deșeurile municipale. În conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind uneltele electrice pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice și transformarea acestora în legislație națională, uneltele electrice trebuie colectate separat și returnate la o unitate de colectare secundară.

Ca o alternativă la obligația de a returna echipamentul electric după utilizarea finală, proprietarul este obligat să participe la eliminarea corespunzătoare a acestuia. Echipamentele care urmează să fie scoase din uz pot fi, de asemenea, duse la un punct de colectare a deșeurilor reciclabile, care vor fi eliminate în conformitate cu reglementările naționale privind deșeurile și utilizarea materiilor prime secundare. Acest lucru nu se aplică accesoriilor aparținând echipamentelor și accesoriilor care nu conțin componente electrice.

Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute în reglementările locale relevante.

