Pistol de căldură'Satra 2000W S-HG2000



Instrucțiuni de utilizare

Păstrați documentul.
Asigurați-vă că toți utilizatorii au citit acest manual. Acest manual este parte integrantă a echipamentului.

Instrucțiuni de utilizare
(traducere)

Important: a se citi înainte de utilizare

"śaTrà"

Pistol de căldură



Pro-Tech
Shop

S-HG2000

Persoanele care utilizează echipamentul trebuie să fie pe deplin familiarizate cu conținutul acestui manual.

Furnizorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de exploatarea și manipularea necorespunzătoare a echipamentului.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către reprezentantul său de service sau de către persoane calificate de natură similară pentru a evita orice pericol.

Dacă aparatul nu este utilizat cu atenție, se poate produce un incendiu:

- fiți atenți atunci când utilizați dispozitivul în locuri unde există materiale combustibile,
- nu țintiți în același loc prea mult timp,
- a nu se utiliza în prezența unei atmosfere explozive,
- fiți conștienți de faptul că căldura poate fi condusă către materiale combustibile care nu sunt la vedere,
- după utilizare, așezați aparatul pe suport și lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita,
- nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt obținute de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu manipulează aparatul.

Reguli de siguranță



DEPOZITARE. Nerespectarea regulilor de siguranță atunci când lucrați cu aer cald poate duce la incendii, explozii, șocuri electrice sau arsuri. Citiți acest manual înainte de a utiliza unealta și respectați întotdeauna normele de siguranță. Păstrați aceste instrucțiuni și înmânați-le persoanelor care nu au fost instruite înainte de a utiliza unealta.

AVERTISMENT: O carcasă deteriorată sau o unitate deschisă poate provoca un șoc electric periculos. Nu deschideți unitatea și nu folosiți o unitate deteriorată. Nu găuriți în carcasă, de exemplu pentru a atașa o etichetă a companiei. Scoateți ștecherul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice lucrare la unitate.



AVERTISMENT: Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la un șoc electric periculos. Verificați periodic cablul de alimentare. Dacă cablul de alimentare 15 este deteriorat, nu-l utilizați. Solicitați întotdeauna înlocuirea unui cablu deteriorat de către un profesionist. Nu înfășurați cablul în jurul unității și protejați-l de ulei, căldură și margini ascuțite. Nu manipulați unitatea și nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul din priză.



AVERTISMENT: Nu lucrați pe timp de ploaie sau în condiții de umezeală sau de ploaie. Se poate produce un șoc electric periculos. Păstrați unitatea uscată. Depozitați unitatea într-un loc uscat atunci când nu o utilizați. Luați în considerare condițiile meteorologice. Nu lucrați în instalații sanitare umede. Evitați contactul corpului cu cabluri sau suprafețe împământate, cum ar fi cuptoare, radiatoare, sobe și frigidere.

ATENȚIE: Conectați uneltele electrice utilizate în aer liber cu ajutorul unui întrerupător de curent rezidual (RCCB).



AVERTISMENT: Risc de explozie! Aerul cald poate aprinde lichidele și gazele fierbinți. Nu lucrați în atmosfere potențial explozive. Verificați împrejurimile înainte de a lucra. Nu lucrați pe sau în apropierea recipientelor de combustibil sau de gaz, chiar dacă acestea sunt goale.



AVERTISMENT: Pericol de incendiu! Căldura poate atinge și aprinde materialele combustibile care sunt ascunse în spatele învelitorii, tavanelor, podelelor sau cavităților. Verificați zona de lucru înainte de a începe lucrul și, dacă aveți îndoieli, nu utilizați aer cald. Nu îndreptați aparatul spre același loc pentru o perioadă lungă de timp.



AVERTISMENT: Pericol de incendiu! O unealtă nesupravegheată în funcțiune poate da foc obiectelor aflate în apropiere. Unitatea trebuie să fie supravegheată la toate nivelurile în timpul funcționării. Atunci când lăsați unitatea oprită pentru a se răci, așezați-o întotdeauna în poziție verticală. Lăsați unitatea să se răcească complet



AVERTISMENT: Pericol de incendiu! La prelucrarea vopselelor din plastic sau a materialelor similare, se produc gaze care sunt inflamabile și pot provoca explozii. Fiți pregătit pentru flăcări și aveți la îndemână agenți de stingere adecvați.



AVERTISMENT: Pericol de intoxicare! La prelucrarea materialelor plastice, a lacurilor sau a altor materiale similare, se produc gaze care pot fi agresive sau toxice. Evitați inhalarea vaporilor, chiar dacă par inofensivi. Asigurați întotdeauna un loc de muncă bine ventilat sau purtați un aparat respirator.



AVERTISMENT: Risc de rănire! Aerul fierbinte poate răni persoane sau animale. Atingerea unui tub de încălzire sau a unei duze fierbinți va avea ca rezultat arsuri ale pielii. Țineți copiii și alte persoane la distanță de aparat. Nu atingeți tubul încălzitorului sau duza atunci când sunt fierbinți. **Nu utilizați aparatul ca uscător de păr.** Dezvoltă mult mai mult

Pro-Tech shop

căldură ca un uscător de păr. Nu utilizați aparatul pentru a încălzi lichide sau pentru a usca obiecte sau materiale, deoarece acestea pot fi distruse de aerul fierbinte.



AVERTISMENT: Pornirea involuntară sau pornirea neașteptată a încălzitorului după ce releul termic a fost activat poate provoca vătămări. Întrerupătorul trebuie să fie în poziția OFF (oprit) atunci când conectați unitatea la rețeaua de alimentare. Când releul termic este activat, opriți unitatea.



AVERTISMENT: Risc de rănire! Utilizarea unui deflector de flux de aer care nu este adecvat pentru unitatea dvs. poate provoca arsuri. Utilizați numai accesoriile originale pentru modelul dvs. care sunt enumerate în acest manual.



AVERTISMENT: Risc de rănire și de incendiu. Aerul fierbinte este periculos pentru copii. Țineți unealta termică în afara razei de acțiune a copiilor.



PERICOL: Pericol de supraîncălzire! Manipularea necorespunzătoare poate cauza acumularea de căldură și, prin urmare, deteriorarea aparatului. Nu folosiți unitatea dacă este poziționată orizontal sau îndreptată în jos. Orificiul de admisie a aerului și chiuveta nu trebuie acoperite.
Folosiți numai diapozitivele care sunt adecvate pentru unitatea dumneavoastră.

Pro-Tech shop

Date tehnice

Model	S-HG2000	
Tensiune (V)	230	
Frecvență (Hz)	50	
Lungimea cablului (m)	1,8	
Grade	I	II
Putere (W)	1000	2000
Temperatura (°C)	350	600
Debitul de aer (l/min)	300	500
Clasa de protecție	Izolație dublă II /	

Utilizați

Acest aparat este un pistol electric de căldură versatil, care poate fi folosit pentru multe aplicații diferite, de exemplu:

- Îndepărtarea culorii
- Dezgheța conductelor de apă metalice
- Formarea și sudarea materialelor plastice
- Încălzirea tuburilor de contracție
- Lipire

Pistolul de căldură are două setări:

1. Căldură scăzută (poziția 1): pentru utilizare temporară, atunci când suprafața de lucru sau împrejurimile nu trebuie să fie prea calde.

Recomandat: îndoirea plasticului, contracția tuburilor.

2. Căldură ridicată (poziția 2): pentru încălzirea mai rapidă a zonei de lucru, unde puteți utiliza pistolul pe o distanță mai mare.

Recomandat: sudarea plasticului, îndepărtarea vopselelor, dezgheța țevilor, îndepărtarea podelelor de vinil, lipirea.

Îndepărtarea vopselei: nu încălziți vopseaua prea mult timp, deoarece aceasta va arde vopseaua și va fi dificil de îndepărtat. Începând cu setarea de temperatură scăzută, mișcați încet pistolul înainte și înapoi până când nu se mai formează pI'uzgi și bule. Îndepărtați imediat vopseaua cu o racletă sau cu o lamă de ras (lama de ras). Orientați fluxul de aer în fața racletei pentru a permite o activitate continuă.

Punerea în funcțiune

Respectați tensiunea de ștecher: Tensiunea sursei de alimentare trebuie să fie în concordanță cu valoarea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului. Cablurile de prelungire trebuie să aibă o secțiune transversală a conductorului de 2x1,0 mm2.

Porniți:

Comutați comutatorul în poziția I sau II, în funcție de aplicație.

Închidere:

Setați comutatorul la 0.

Semnificația coșului de gunoi barat



Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri nesortate în deșeurile municipale. Fol colectarea separată. Dacă aparatele electrice sunt eliminate în depozitele de deșeuri, substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot pătrund alimentație, dăunând sănătății dumneavoastră.

Important:

Asigurați-vă că păstrați instrumentul în siguranță la locul de muncă.
NU utilizați unealta dacă există semne de deteriorare.

Păstrați uneltele în stare bună și curată pentru o performanță mai bună și o durată de viață mai lungă.

Este interzis:

- Utilizarea uneltelor în alte scopuri decât cele specificate de producător.

- Efectuarea de corecții și modificări structurale neautorizate.

Furnizorul* nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea și operarea necorespunzătoare a sculelor.

Pro-Tech shop