EXTRACTOR MANUAL DE ULEI 9L



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA PRODUSULUI

CAPACITATE: 9,0 L

1. Nu utilizați benzină în această operațiune.
2. Pentru siguranța dumneavoastră, nu utilizați această unealtă pentru a extrage sau conserva substanțe chimice periculoase, otrăvuri, substanțe corozive, lichide alcaline, solvenți sau alte substanțe inflamabile.
3. Nu amplasați produsul și tuburile în zone cu temperaturi ridicate, ploaie și zăpadă, precum și în locuri cu lumină solară directă.
4. Temperatura maximă admisă pentru acest produs este de 85 de grade Celsius.
5. Unitatea de pompare trebuie să fie golită de lichid după utilizare și trebuie să fie spălată. Este utilizat pentru extragerea uleiului lubrifiant, a uleiului de motor din mașini, autoturisme, motociclete, și pentru extragerea apei din acvarii.

Utilizare

1. Scoateți joja de ulei din motor.
2. Introduceți furtunul în orificiul de ulei până când ajunge în partea de jos a vasului de ulei, fixați furtunul și capacul de admisie a lichidului, conectați ambele furtunuri ale pompei la unitatea de pompare folosind adaptorul de aspirație.
3. Trageți mânerul în poziția superioară și apoi împingeți-l în interior, unitatea de pompare va începe să aspire lichidul.
4. Când lichidul din unitatea de pompare ajunge la plin, unitatea de pompare se oprește din pompat. Eliberați butonul supapei de siguranță de pe capac și readuceți mânerul pompei la locul său.
9. Scoateți furtunul și deschideți capacul, tratați uleiul și apele reziduale în conformitate cu legislația locală.