

**EXTRACTOR DE ULEI MANUAL 9L 12975
G02118**



**Instrucțiuni de utilizare
(traducere a instrucțiunilor
originale)**

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ A PRODUSULUI

CAPACITATE: 9,0 L

1. Nu folosiți benzină în această operațiune.
2. Pentru siguranța dumneavoastră, nu utilizați acest instrument pentru a extrage sau conserva substanțe chimice periculoase, otrăvuri, substanțe corozive, lichide alcaline, solvenți sau alte substanțe inflamabile.
3. Nu așezați produsul și tuburile în zone cu temperaturi ridicate, ploaie și zăpadă, precum și în locuri expuse direct la soare.
4. Temperatura maximă admisă pentru acest produs este de 85 de grade Celsius.
5. Unitatea de pompare trebuie să fie golită de lichid după utilizare și trebuie spălată. Se utilizează pentru extragerea uleiului de lubrifiere, a uleiului de motor din mașini, automobile, motociclete, precum și pentru extragerea apei din acvarii.

Utilizați

1. Îndepărtați jожă de ulei de pe motor.
2. Introduceți furtunul în orificiul de ulei până când ajunge pe fundul carterului de ulei, fixați furtunul și capacul de admisie a fluidului, conectați ambele furtunuri ale pompei la unitatea de pompare cu ajutorul adaptorului de aspirație.
3. Trageți mânerul în poziția superioară și apoi împingeți-l înăuntru, unitatea de pompare va începe să aspire lichidul.
4. Atunci când lichidul din unitatea de pompare este plin, unitatea de pompare oprește pomparea. Eliberați butonul supapei de siguranță de pe capac și readuceți mânerul pompei la locul său.
9. Scoateți furtunul și deschideți capacul, tratați uleiul și apele reziduale în conformitate cu legislația locală.

Pro-Tech
shop