Diesel și pompă de ulei 230V 180W



Pro-Tech shop

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale





Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de prima utilizare.

Este responsabilitatea dumneavoastră să vă familiarizați cu toate instrucțiunile necesare pentru utilizarea și funcționarea în siguranță și să înțelegeți toate riscurile care pot apărea în timpul funcționării echipamentului

utilizatorii săi

AVERTISMENT !!!

Datorită îmbunătățirii continue a produselor, fotografiile și imaginile incluse în instrucțiuni au doar scop ilustrativ și pot diferi de produsele achiziționate.

Aceste diferențe nu pot constitui motive pentru o plângere.

DATE TEHNICE

- Alimentare: 230 V / 50 Hz
- Putere: 180 W
- capacitate: până la 50 l/min
- Diametrul scurgerii: 3/4" BSP (26 mm)
- înălțimea maximă de pompare: până la 10 m
- comutator ermetic
- greutate: 3,73 kg

Pro-Tech shop

Avertisment:

Următoarele instrucțiuni de utilizare trebuie citite cu atenție și trebuie citite și înțelese toate regulile pentru utilizarea în siguranță. Nerespectarea recomandărilor poate duce la deteriorarea echipamentului sau la rănire. Păstrați acest manual după ce l-ați citit și păstrați-l într-un loc ușor accesibil, astfel încât să îl puteți utiliza întotdeauna când lucrați cu echipamentul.

SEMNIFICAȚIA SIMBOLURILOR



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Utilizatorul este obligat să respecte instrucțiunile de utilizare și să instruiască toți utilizatorii uneltei cu privire la regulile de utilizare a acesteia în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare.



Pericol de incendiu. Risc de incendiu la pomparea lichidelor inflamabile. Nu trebuie să existe nicio sursă de aprindere la locul de muncă, nu fumați țigări.



Purtați mănuși de lucru. Pompa este proiectată pentru pomparea uleiului de motor, a păcurii, a motorinei. Dimensiunile și greutatea sa reduse o fac ușor de transportat. Dispozitivul poate fi utilizat cu un contor de debit de lichid și un pistol de umplere.

UTILIZARE SIGURĂ

- Mențineți locul de muncă în ordine. Un loc de muncă neîngrijit poate fi cauza unui accident.

- Verificați echipamentul înainte de fiecare utilizare. Dacă este crăpat, îndoit sau deteriorat în orice alt mod, nu începeți lucrul. Toate erorile trebuie corectate imediat.

- Locul de muncă trebuie să fie bine iluminat și ventilat.

- Nu permiteți accesul copiilor sau persoanelor neautorizate la locul de muncă. Nu le permiteți să utilizeze sau să transporte echipamentul.

- Înainte de conectarea la rețea, asigurați-vă că parametrii acesteia corespund cerințelor dispozitivului. Priza trebuie să fie echipată cu un pin de împământare.

- Nu lucrați niciodată dacă sunteți obosit, sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor agenți care reduc concentrarea.

- Asigurați-vă că nu există surse de aprindere la locul de muncă. Nu fumați țigări la locul de muncă.

- Pompa nu este potrivită pentru pomparea substanțelor volatile, produselor alimentare, produselor farmaceutice, apei, AdBlue, benzinei, solvenților etc.

- Acordați atenție conexiunilor furtunului. Conexiunea incorectă poate duce la scurgerea substanței pompate.

- Înainte de a conecta pompa la sursa de alimentare, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OFF.

- Păstrați furtunurile în stare bună. Asigurați-vă că acestea nu sunt îndoite, răsucite, supraîntinse. Nu permiteți vehiculului să ruleze pe furtun.

- Purtați mănuși de lucru, nu stați în apă, nu lucrați desculți.

- Pomparea lichidelor care sunt prea groase sau murdare poate deteriora pompa.

- Nu folosiți pompa "uscată". Furtunul de aspirație trebuie să fie scufundat în lichid.

- Nu permiteți scurgerile de ulei, scurgerile de lichid. Uleiul vărsat trebuie neutralizat imediat.

- Nu depășiți înălțimea maximă de aspirație. Nu utilizați furtunuri prea lungi.

- Nu lăsați pompa în funcțiune nesupravegheată.

- Nu îndreptați fluxul de ulei către oameni și animale.

- Nu încercați să mutați dispozitivul trăgând de furtun sau de cablul de alimentare. Nu trageți de cordon pentru a scoate ștecherul din priză. Nu mișcați pompa ținând mânerul.

- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză după ce ați terminat lucrul.

- Nu dezasamblați sau modificați echipamentul.

SERVICE

- Așezați echipamentul pe o suprafață dură, plană.

- Conectați corect toate componentele și asigurați-vă că nu vor exista scurgeri.

- Conectați ștecherul la priză. Asigurați-vă că parametrii de rețea corespund cerințelor dispozitivului

- Introduceți furtunul de aspirație în rezervorul din care veți pompa ulei, motorină. Asigurați-vă că acesta nu este răsucit sau îndoit. Capătul furtunului trebuie să fie complet scufundat, astfel încât pompa să nu aspire aer.

- Dacă este instalat un pistol de realimentare, introduceți-l în orificiul rezervorului. Asigurați-vă că trăgaciul nu este apăsat.

- Porniți pompa cu ajutorul comutatorului și începeți pomparea apăsând pe trăgaciul pistolului.

- Țineți pistolul tot timpul. Pentru a opri pomparea, eliberați maneta declanșatorului, opriți pompa la întrerupător.

- Deconectați dispozitivul de la rețea după ce ați terminat lucrul.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Deconectați întotdeauna ștecherul de la priză înainte de a începe lucrările de întreținere.

- Păstrați echipamentul curat, nu utilizați agenți de curățare agresivi.

- Pompa este echipată cu un filtru care trebuie curățat în mod regulat.

- Depozitați pompa într-un loc ferit de expunerea la umiditate și precipitații.

- Locul de depozitare trebuie să fie inaccesibil copiilor și persoanelor care nu sunt autorizate să utilizeze pompa.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Transportul pompei

Aceasta trebuie efectuată prin mijloace adecvate în funcție de greutatea și dimensiunile tipului de pompă și cu atenția cuvenită. Pompele trebuie să fie transportate și depozitate în poziție culcată. Niciodată
Nu transportați sau nu încercați să trageți de cablul de alimentare al pompei.

Depozitare

Pompa în ambalajul său original poate fi depozitată la temperatura ambiantă (de la -15 grade la +60 grade), dar cu protecție împotriva precipitațiilor atmosferice. Pompa trebuie să fie golită cu grijă de lichidul pompat după utilizare. Dacă este posibil, pompa trebuie depozitată în ambalajul său original, în poziție culcată. După mai mult de câteva zile de depozitare, asigurați-vă că rotorul pompei și motorul se rotesc liber înainte de pornire.

Cerințe legate de protecția mediului

Uleiul de încălzire și motorina sunt substanțe care pot polua apa. Din acest motiv, trebuie respectate anumite standarde și reglementări naționale privind furnizarea și depozitarea acestor lichide.