Pro-Tech TOOLS

Pistol de alimentare cu afișaj LCD digital pentru combustibil și ulei, 1"



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Se recomandă montarea unui filtru în fața debitmetrului, pentru a elimina din lichid toate particulele metalice care se pot lipi de magneții debitmetrului și pot denatura rezultatul măsurătorii. Dacă roata de curent nu se rotește liber, aplicați un lubrifiant penetrant pe roata de curent, arbore și rulment. Îndepărtați toate impuritățile sau depunerile de pe roata de curent cu o perie moale. Aveți grijă să nu deteriorați roata de curent sau suportul turbinei.
Pentru a asigura precizia măsurării, înainte de utilizare, asigurați-vă că nu există aer în sistem și că sunt îndeplinite cerințele privind debitul minim. Protejați dispozitivul de câmpuri magnetice puternice și protejați-l de șocuri. Când apare mesajul „L Bat”, înlocuiți bateria.

Date tehnice Model:
BZL-A10 Alimentare: 2x
AAA (3V) Presiune max.:
3 bar
Interval de debit: 0-80 l/min
Precizie: ±0,5%
Rezoluție: 0,01 l
Mediu: motorină, ulei, benzină
Temperatura maximă a mediului:
40°C Racord: filet de 1"
Grad de protecție: IP44

Ecranul computerului este programat să revină în modul de așteptare după 5 secunde de inactivitate.

Resetare la „0”
Apăsați butonul „DISPLAY” timp de aproximativ 1 secundă.

Suma totală
Apăsând butonul „CALIBRATE” se afișează cantitatea totală de combustibil pompat. Când suma totală atinge valoarea maximă de 999,999, aceasta se resetează automat la zero.

Schimbarea unităților
Apăsați „CALIBRATE” și țineți apăsat timp de 3 secunde, apăsați „DISPLAY” de 5 ori, apoi apăsați „CALIBRATE” pentru a comuta unitățile între litri (L) / galoane (GAL) / pinte (PT) / quarturi (QT).

Calibrare
Pentru a efectua calibrarea, apăsați și țineți apăsat butonul „calibrate“; se va afișa multiplicatorul actual A0. Apăsând butonul „calibrare” schimbăm cifra care clipește cu una mai mare cu 1, iar cu butonul „display” trecem la următoarea cifră (care clipește). Ecranul computerului este programat să revină la starea de așteptare după 5 secunde fără răspuns.

Prin pomparea unei cantități cunoscute de combustibil X și scăderea cantității afișate Y, se calculează un nou multiplicator A = Y / X * A0, care trebuie introdus conform procedurii descrise mai sus.
De exemplu (cu multiplicatorul actual A0 = 1,00), dacă se afișează 103 l, în timp ce s-au pompat 100 l de lichid, setați valoarea 103/100 * 1,00 = 1,0300.