

Cric pneumatic cu pernă 3,5T 15633 15633



Instrucțiuni de utilizare

ATENȚIE!!!

Dezvoltarea continuă a produsului poate însemna că conținutul instrucțiunilor de utilizare poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Aceste diferențe de instrucțiuni nu pot constitui temeiul unei cereri de despăgubire.

Date tehnice:

- Capacitate de încărcare: 3500 kg

- Înălțime minimă: 150 mm

- Înălțime maximă: 500 mm



Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare



Purtați protectoare auditive



Purtați ochelari de protecție



Purtați îmbrăcăminte de protecție

PT
Pro-Tech
shop

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

Familiarizați-vă cu toate instrucțiunile care sunt necesare pentru a manevra în siguranță unealta.

Declarație de siguranță:

Nerespectarea măsurilor de siguranță poate duce la rănire sau deces. Unealta poate fi operată numai de persoane care au citit cu atenție următoarele instrucțiuni. Avertizările și instrucțiunile prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare trebuie respectate pe cât posibil. Acest manual nu acoperă toate situațiile care pot apărea atunci când se lucrează cu unealta. Prin urmare, toate normele de siguranță trebuie respectate pe cât posibil pentru a evita orice risc de rănire.

Alertă de angajare:

- Atunci când vehiculul este ridicat, acesta trebuie să fie susținut imediat de un alt suport.
- Nu depășiți capacitatea maximă de ridicare a dispozitivului de ridicare.
- Țineți întotdeauna frâna de parcare bine aplicată.
- Dispozitivul de ridicare este conceput pentru a fi utilizat pe o suprafață plană.
- Asigurați toate roțile cu crampoane pentru a împiedica deplasarea vehiculului.
- Așezați întotdeauna cricul sub centrul axei.

Instalare:

Conexiune de alimentare cu aer:

1. Instalați un cuplaj de 1/4 compatibil cu sistemul detașabil de alimentare cu aer în orificiul de admisie a aerului de pe troliu.
2. Atașați o conductă de aer cu o presiune de cel puțin 7 bar (100 psi) la cuplajul de aer.

Lucrul cu un palan:

1. Poziționați cricul sub vehicul și apăsați comutatorul de ridicare (săgeata verde) de pe supapa de aer. Cricul trebuie să fie plasat numai în locul prescris de producătorul vehiculului pentru această operațiune.
2. După ce ați terminat de lucrat la vehicul, apăsați comutatorul de pornire (săgeata roșie) de pe supapa de aer pentru a porni vehiculul.

Avertisment:

Este esențial ca cricul să fie așezat pe o suprafață plană. De asemenea, este esențial să nu existe alte obiecte pe suprafața pe care se află cricul. Este interzis să lucrați la vehicul aflându-vă sub acesta atunci când îl ridicați pe macara. Nu lăsați niciodată vehiculul ridicat peste noapte.

Observație:

Cricul pneumatic este echipat cu o supapă de siguranță pentru a preveni presiunea excesivă.

Siguranța la lucrul cu palancul:

1. Este esențial ca cricul și vehiculul să se afle pe o suprafață plană.
2. Suprafața de sub cric trebuie să fie plană și să nu fie murdară.
3. Cricul pneumatic nu este un suport pentru vehicule. Nu lucrați niciodată sub vehicul atunci când acesta este ridicat doar cu ajutorul cricului pneumatic.
4. Nu lăsați niciodată vehiculul ridicat peste noapte.
5. Cricul pneumatic este echipat cu o supapă de siguranță pentru a preveni presiunea excesivă. Nu umpleți cricul cu aer suplimentar după ce a fost atinsă înălțimea dorită.
6. Nu depășiți capacitatea maximă de ridicare a dispozitivului de ridicare.
7. Ridicați vehiculul numai în locurile specificate de producător.
8. Evitați contactul cu kerosenul sau cu produse chimice.
9. Evitați obiectele ascuțite în jurul dispozitivului de ridicare. Ruperea dispozitivului de ridicare îl va face să cadă, ceea ce poate duce la rănire.
10. Utilizați numai accesoriile și adaptoarele recomandate de producător.
11. Nu atingeți niciodată baza cricului atunci când acesta este în poziție ridicată.
12. Când ridicați, asigurați-vă că dispozitivul de ridicare se află într-o poziție sigură.
13. După ce ați deconectat conducta de aer, puteți elibera cricul pneumatic apăsând cele două săgeți de pe mâner.

Întreținere:

Adăugați câteva picături de ulei pneumatic în alimentarea cu aer în fiecare lună. Inspectați vizual cricul înainte de fiecare utilizare. Dacă găsiți deteriorări sau înțepături la cric, nu-l utilizați. Dacă cricul este deteriorat, contactați dealerul dumneavoastră.