

Aparat de curățat cu ultrasunete 50w 0,5l



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

Acest manual de instrucțiuni este inclus împreună cu produsul. Acesta conține instrucțiuni importante pentru punerea în funcțiune și operarea produsului. Dacă predați produsul altor persoane, asigurați-vă că le transmiteți și acest manual.

Păstrați acest ghid pentru a-l putea citi din nou oricând!

- Operare ușoară datorită celor 2 butoane
- Setare digitală a timpului cu oprire automată
- Capacitate excelentă de curățare cu apă pură

Reglementări de siguranță

- Aparatul de curățare cu ultrasunete poate fi conectat numai la tensiunea de rețea specificată pe plăcuța de identificare (pe carcasa produsului), adică la o priză cu împământare și cu un contact de protecție.
- Nu utilizați substanțe chimice inflamabile sau agresive (acizi etc.) pentru curățare.
- Nu introduceți mâna în soluția de curățare în timpul curățării cu ultrasunete.
- Dacă ați detectat daune de transport, nu conectați aparatul de curățare cu ultrasunete la rețeaua electrică.
- Nu curățați ființe vii (animale, unghii etc.) cu aparatul de curățare cu ultrasunete.
- Purificatorul poate fi utilizat numai dacă este umplut corespunzător cu apă (apa trebuie să ajungă la aproximativ 1 cm sub marginea superioară).
- Purificatorul nu este potrivit pentru o funcționare continuă.
- Purificatorul trebuie utilizat numai în interior și într-un mediu uscat.
- Este normal ca marginile superioare ale tăvii să se încălzească în cazul unei utilizări prelungite.

Utilizați

Umpleți tava cu apă (aproximativ 1 cm sub margine) și conectați adaptorul de rețea la priză. Afișajul va rula linii și butonul de alimentare se va aprinde. Când afișajul se stinge, purificatorul este gata de funcționare. Selectați gradul puterea de curățare (30W sau 50W) și apăsați din nou butonul nivelului de putere selectat pentru a seta durata de curățare dorită (1-60 de minute) și apăsați butonul de pornire pentru a porni aparatul de curățare. Se recomandă să utilizați un timp de curățare mai scurt, cum ar fi 60 de minute în mod continuu. Timpul de curățare depinde de gradul de murdărie al obiectelor care urmează să fie curățate. După ce timpul de curățare setat s-a scurs, pe afișaj vor apărea din nou linii și aparatul de curățare se va opri automat.

La aproximativ 40 de secunde după finalizarea curățării, afișajul se va stinge.

După ce ați terminat de curățat, scoateți obiectele curățate din tavă și clătiți-le scurt sub jet de apă pentru a îndepărta orice particule de murdărie lipite de ele.

După curățare (sau mai multe curățări), se recomandă să turnați apa din cadă, să clătiți cada scurt și să o ștergeți cu o cârpă. Asigurați-vă că fantele de ventilație din partea inferioară a curățătorului apa nu pătrunde în interiorul jachetei.

Aviz

Atunci când umpleți cu apă proaspătă, luați în considerare faptul că, în funcție de duritatea acesteia, este posibil să trebuiască să lăsați apa să scape de gaze (cele mai bune rezultate de curățare se obțin cu apă fiartă sau distilată).

În alte cazuri, vă recomandăm să lăsați mai întâi curățătorul să funcționeze timp de câteva minute doar cu apă înainte de a pune obiectele care urmează să fie curățate în el.

Exemple de curățare a obiectelor cu ajutorul ultrasunetelor

- Ochelari, rame de ochelari (evitați contactul direct al lentilelor de ochelari cu fundul de oțel al căzii!)
- Bijuterii din aur și argint, pietre prețioase, smaralde, perle
- Stilouri și accesorii pentru desen și schiță
- Proteze dentare și aparate dentare
- Lame pentru aparate de ras electrice
- Piese mecanice mici, piese de arme, de exemplu încărcătoare, cartușe, percutorii, arcuri.

Reguli de siguranță, întreținere și curățare

Din motive de siguranță și de înregistrare (CE), nu manipulați aparatul de curățare cu ultrasunete.

Încredințați orice reparație unui centru de service profesionist. Nu expuneți acest produs la umiditate excesivă,

Nu-l înmuiați în apă, nu-l expuneți la vibrații, șocuri sau la lumina directă a soarelui. Acest produs și accesoriile sale nu sunt jucării pentru copii și nu au ce căuta în mâinile copiilor mici! Nu lăsați materialul de ambalare să zacă liber.

Peliculele din plastic reprezintă un mare pericol pentru copii, deoarece pot fi înghițite de aceștia.

Dispozitivul de curățare cu ultrasunete nu necesită întreținere. Utilizați doar o cârpă moale ușor umezită cu apă pentru a curăța carcasa. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți chimici (diluante pentru vopsele și lacuri), deoarece acești agenți ar putea deteriora suprafața produsului și carcasa.

Date tehnice:

- Posibilitatea de control al puterii ultrasunetelor (30W și 50W)
- Rezervor din oțel inoxidabil cu o capacitate de 0,5 l
- Setare convenabilă a timpului de lucru (de la 1 la 60 de minute)
- Echipamentul este utilizat pentru întreținerea și curățarea unei mari varietăți de articole.
- Dimensiuni interne: 165 (L) x 83 (l) x 40 (h) mm
- Dimensiuni externe: 185 (L) x 146 (l) x 94 (h) mm
- Tensiune de funcționare 230/50V~/Hz
- Clasa de protecție IP 20
- Putere max. 50 W
- Setarea timpului 1-60 min.