Pro-Tech TOOLS

Cilindru hidraulic



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

LUCRUL CU CILINDRUL HIDRAULIC

- Rotiți supapa de golire în poziția închisă prin rotirea acesteia în . Pompați tija de comandă pentru a extinde pistonul la lungimea dorită.

- Retragerea pistonului: rotiți supapa de golire foarte încet în sens . Pentru a retrage pistonul încet și în siguranță, rotiți supapa doar parțial. Dacă eliberați supapa de golire în cea mai mare , sarcina va fi coborâtă foarte rapid.

!!! AVERTISMENT !!!

Pentru siguranța și protecția dumneavoastră împotriva posibilelor vătămări.

- Nu încărcați cilindrul hidraulic peste capacitatea sa nominală. Supraîncărcarea poate deteriora sau distruge complet acest echipament.

- Acest dispozitiv este utilizat numai pentru extinderea în poziție verticală. După ce obiectul a fost întins la distanța necesară, acesta trebuie fixat imediat cu dispozitivele de fixare adecvate cu capacitatea de încărcare corespunzătoare.

- Un impact puternic ar putea deteriora acest cilindru hidraulic.

- Înainte de umplerea cu ulei, coborâți complet pistonul. Așezați cilindrul în poziție verticală și umpleți uleiul până la marginea inferioară a orificiului de umplere. Utilizați numai ulei proiectat pentru cricuri hidraulice. Uleiul selectat necorespunzător poate deteriora echipamentul.

- Toate elementele de fixare trebuie să fie bine strânse înainte de utilizare. Nu confundați accesoriile incluse.

- Este responsabilitatea proprietarului sau a operatorului să păstreze lizibil acest manual de utilizare și toate etichetele informative și de avertizare.

- Studiați cu atenție și urmați instrucțiunile date.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni și manipularea necorespunzătoare a echipamentului pot cauza deteriorări vătămări corporale.

- Orice deplasare a persoanelor între obiectele întinse este interzisă.

DE ÎNDATĂ CE ATINGEȚI LUNGIMEA MAXIMĂ, OPRIȚI POMPAREA. RETRAGEREA MAXIMĂ ESTE INDICATĂ DE UN INEL PE PISTON. DEPĂȘIREA ACESTEI LIMITE POATE CAUZA, ÎN CONSECINȚĂ, FUNCȚIONAREA INCORECTĂ A MAȘINII.

Date tehnice :

Model	**8t**		**12t**	
	Un piston	Două pistoane	Un piston	Două pistoane
Înălțimea minimă de ridicare	670mm	670mm	670mm	670mm
Înălțimea maximă de ridicare	1160mm	1160mm	1130mm	1130mm
Cursa pistonului	490mm	490mm	500mm	500mm
Diametrul pistonului	30mm	30mm	32mm	32mm
Diametrul exterior al hidraulicului cilindru de lucru	80mm	80mm	80mm	80mm
Greutate	10 kg	10 kg	12 kg	12 kg