Distribuitor pneumatic de anvelope



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

Mașina adoptă un dispozitiv de pneumatică picior, are un volum mic, greutate redusă, este convenabil și flexibil de utilizat și este potrivit pentru întinderea diferitelor anvelope auto.

1. Înainte de utilizare, curățați toate părțile mașinii și verificați dacă fiecare parte este în ordine, conectați sursa de aer pentru a verifica dacă există scurgeri de aer. Presiunea de lucru 0,4MP ± 0,1 în interval.

2. Atunci când extindeți anvelopa, introduceți clichetele din stânga și din dreapta în cele două părți ale camerei interioare și reglați-o în poziția corectă folosind știftul de reglare deschis (ideal dacă nu este slăbit sau strâns), apăsați pedala dreaptă (↑ direcția de intrare) și axul cilindrului va începe să se ridice. Reparația poate fi efectuată după confirmarea că s-a constant.

3. După reparație, coborâți de pe pedala din stânga (↓ înapoi în direcția de cădere), cilindrul și fălcile vor reveni la poziția inițială. Anvelopa poate fi îndepărtată.

4. :

1) Cilindrul nu se ridică: verificați dacă separatorul de ulei și apă este alimentat cu , dacă pedala dreaptă nu este deteriorată.

2) Cilindrul revine: verificați dacă există suficient ulei în cilindru și dacă supapa pedalei stângi nu este deteriorată.

3) Scurgeri anormale de aer: verificați dacă conducta de aer a conectorului intern este deteriorată.

4) Dacă este deteriorat, înlocuiți-l imediat.