Pro-Tech KIDS

Scaun pentru copii, reglabil



Instrucțiuni de utilizare

Pentru siguranța copilului dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual de instrucțiuni și să îl păstrați cu atenție!

Descrierea pieselor :



1 - țeavă de oțel 1

2 - țeavă de oțel 2

3 - placă de masă

4 - Capace pentru picioare

5 - Coș textil

6 - Patru roți

7 - Pedală de picior

8 - Scaun corp

Instalarea tăvii de masă



- Apăsați și mențineți apăsat butonul de reglare din plastic de sub masă tava, trageți-o spre exterior și introduceți tuburile de montare de pe tavă în orificiile din cotieră. După ce este complet introdusă, eliberați butonul din plastic și trageți tava spre exterior pentru a verifica dacă este bine așezată.
- Tava de masă poate fi reglată în trei poziții.

Mod scaun înalt

1. Întoarceți corpul scaunului , aliniați cele două bile mici de oțel de pe tubul de oțel nr. 2 cu fitingurile corpului scaunului și glisați-le până când se potrivesc în găurile mici cu un clic. Ceilalți trei pași sunt la fel ca mai sus.
2. Introduceți suportul pentru picioare în tubul de oțel nr. 2, apăsați bila mică de oțel în tubul de oțel nr. 1 și în orificiul mic în care se suprapun tubul de oțel nr. 2 și suportul pentru picioare până când se fixează în poziție. Atenție: treapta din față este ondulată, treapta din spate este netedă.
3. Treceți capetele coșului din material textil prin orificiile pătrate din .
4. Glisați picioarele din plastic pe cuptorul din oțel nr. 1 - montați piciorul A pe partea stângă, piciorul B pe partea dreaptă, în linie dreaptă cu cuptorul din oțel.











Modul șezlong

La baza scaunului înalt, apăsați butonul de reglare din plastic de pe spatele scaunului și trageți-l în sus, în timp ce glisați simultan spătarul înapoi pentru a crea un mod de înclinare.





Modul de pliere

- La baza scaunului înalt, apăsați butonul gri de retragere de pe fiecare parte a scaunului, glisați picioarele din față și din spate ale cadrului scaunului în poziția optimă și eliberați butonul de pliere și depozitare.
- Apăsați butoanele albe de pe fiecare parte a cotierei în timp ce trageți pentru a plia tava.
- Vă rugăm să rețineți: Cadrul scaunului nu poate fi pliat în modul jos sau balansoar.





Puncte importante în timpul instalării

1. Bilele mici de oțel de la îmbinările dintre tubul de oțel nr. 2 și corpul scaunului, dintre tuburile de oțel nr. 2 și nr. 1 și tubul de oțel nr. 3 trebuie să fie în starea "popped".
2. Roțile pot fi montate pe partea inferioară a picioarelor scaunului înalt.

Instrucțiuni de siguranță

Pentru a asigura siguranța copilului dvs. și utilizarea corectă a produsului, citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Avertismente generale:

Acest produs este conceput pentru copiii care stau deja independent (de obicei de la 6 luni) până la vârsta de aproximativ 3 ani sau o greutate maximă de 20 kg.
Nu lăsați niciodată un copil nesupravegheat într-un scaun.
Folosiți întotdeauna scaunul pe o suprafață plană și stabilă.
Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă toate piesele sunt asamblate și fixate corect.
Nu așezați scaunul lângă flăcări deschise, surse de căldură sau obiecte ascuțite. Nu utilizați scaunul dacă vreo piesă este deteriorată sau lipsește.

Purtarea de siguranță:

Prindeți întotdeauna centurile de siguranță și asigurați-vă că sunt bine strânse, astfel încât copilul să nu poată aluneca sau să cadă. Centurile de siguranță trebuie să fie folosite ori de câte ori copilul se află în scaun - chiar și pentru o utilizare de scurtă durată.

Piese în mișcare și pliere:

Aveți grijă la degete atunci când pliați și desfaceți - există pericolul de ciupire. Asigurați-vă că toate mecanismele de blocare sunt bine fixate atunci când sunt desfăcute.

Utilizarea unei tăvi de masă:

Fixați tava de masă în conformitate cu instrucțiunile și verificați întotdeauna dacă este bine fixată înainte de a așeza copilul.

Întreținere și curățare:

Piesele din plastic și metal pot fi curățate cu o cârpă umedă și un detergent ușor. Piesele din țesătură pot fi șterse cu o cârpă umedă sau îndepărtate și spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă. Nu utilizați substanțe chimice dure sau detergenți abrazivi.

Date tehnice:
Pentru copii de la 6 luni la 20 kg
Centuri de siguranță în 5 puncte, detașabile
Masă reglabilă în trei poziții, detașabilă Tavă detașabilă
Tapițerie din piele
ecologică Coș de
depozitare
Instalare cu încuietori "click" Picioare
antiderapante
Rezistența la temperatură a mesei și a tăvii: de la -20 °C la 100 °C

Dimensiunile scaunului:
Înălțimea scaunului de la : 76 cm Lățimea
totală: 60 cm
Adâncime totală: 76 cm
Lățime contor: 28 cm
Înălțimea spătarului: 38 cm
Dimensiuni când este pliat: înălțime 103 cm , lățime 27 cm