Pro-Tech TOOLS

Kit de schimbare manuală a anvelopelor pentru camioane



Instrucțiuni de utilizare

1. Scopul dispozitivului

Kitul de schimbare manuală a anvelopelor de camion Pro-Tech TOOLS este proiectat pentru îndepărtarea și instalarea eficientă a anvelopelor . Acesta include bare și unelte special concepute care facilitează manipularea anvelopelor mari și grele.

Instrucțiuni de utilizare:

1. **Pregătire:**
   - Parcați AudiTT-ul pe o suprafață plană și fermă.
   - Asigurați vehiculul împotriva mișcării cu ajutorul unor crampoane pentru roți.
   - echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și încălțăminte de protecție.

2. **Demontarea anvelopei:**
   - Eliberați treptat talonul anvelopei de pe jantă folosind ranga din trusă.
   - Aveți grijă să nu deteriorați janta sau anvelopa.
   - Continuați în jurul întregii circumferințe a roții până când anvelopa este complet slăbită.

3. **Montarea unei anvelope noi:**
   - Așezați noua anvelopă pe jantă.
   - Folosind uneltele din trusă, montați treptat talonul anvelopei pe jantă, asigurându-vă că este așezat corect.
   - Asigurați-vă că anvelopa este așezată uniform în jurul circumferinței jantei.

4. **Control:**
   - După montare, verificați dacă anvelopa este așezată corect și dacă există deteriorări.
   - Umflați anvelopa la presiunea recomandată și verificați dacă există scurgeri.

de siguranță:

- Utilizați întotdeauna echipament de protecție personală, cum ar fi mănuși și încălțăminte de protecție.
- că vehiculul este bine fixat împotriva mișcării.
- Aveți când manevrați unealta pentru a evita rănirea.
- Nu depășiți limitele recomandate ale uneltei și urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului.

Urmând aceste linii directoare, veți asigura schimbarea sigură și eficientă a anvelopelor autocamioanelor dumneavoastră.