Pompă manuală SILVER HG1033

Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

Lista de piese

PARTEA	DESCRIERE	MINORITATEA	PARTEA	DESCRIERE	MINORITATEA
1	Capul pompei	1	18	Baza supapei	1
2	Etanșarea gâtului	1	19	Piuliță de supapă	1
3	Gât	1	20	Inel din alamă	2
4	Piuliță de cuplare	1	21	Butoi	1
5	Piuliță tijă de piston	1	22	Sigiliu	2
6	Garnitura tijei pistonului	1	23	Firul plăcii de bază	1
7	Mâner	1	24	Placa de bază A	1
8	Mâner din vinil	1	25	Placa de bază B	1
9	Maneta de manevră	1	26	Baza	1
10	Pârghie de filetare	2	27	Tub telescopic	1
11	Pârghie de filetare	1	28	Etanșarea tubului	1
12	Mânere cu nituri	1	29	Tub telescopic	1
13	Firul	1	30	Etanșare butoi	1
14	Tijă de piston	1	31	Șaibă (șaibă elastică)	1
15	Inel C	1	32	Inel de piston	1
16	Arc de supapă	1	33	Garnitură de cauciuc	1
17	Placă de supapă	1