Pro-Tech TOOLS

Cilindru hidraulic 8t, 12t



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale

LUCRUL CU CILINDRUL HIDRAULIC

- Rotiți supapa de golire în poziția închisă prin rotirea acesteia în . Pompați tija de comandă pentru a extinde pistonul la lungimea dorită.

- Retragerea pistonului: rotiți supapa de golire foarte încet în sens . Pentru a retrage pistonul încet și în siguranță, rotiți supapa doar parțial. Dacă eliberați supapa de golire în cea mai mare , sarcina va fi coborâtă foarte rapid.

!!! AVERTISMENT !!!

Pentru siguranța și protecția dumneavoastră împotriva posibilelor vătămări.

- Nu încărcați cilindrul hidraulic peste capacitatea sa nominală. Supraîncărcarea poate deteriora sau distruge complet acest echipament.

- Acest dispozitiv este utilizat numai pentru extinderea în poziție verticală. Odată ce obiectul a fost întins la distanța necesară, acesta trebuie fixat imediat cu dispozitivele de fixare corespunzătoare, cu capacitatea de încărcare corespunzătoare.

- Un impact puternic ar putea deteriora acest cilindru hidraulic.

- Înainte de umplerea cu ulei, coborâți complet pistonul. Așezați cilindrul în poziție verticală și umpleți uleiul până la marginea inferioară a orificiului de umplere. Utilizați numai ulei proiectat pentru cricuri hidraulice. Uleiul selectat necorespunzător poate deteriora echipamentul.

- Toate elementele de fixare trebuie să fie bine strânse înainte de utilizare. Nu confundați accesoriile incluse.

- Este responsabilitatea proprietarului sau a operatorului să păstreze lizibil acest manual de utilizare și toate etichetele informative și de avertizare.

- Studiați cu atenție și urmați instrucțiunile date.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni și manipularea necorespunzătoare a echipamentului pot cauza deteriorări vătămări corporale.

- Orice mișcare a persoanelor între obiectele întinse este interzisă.

DE ÎNDATĂ CE ATINGEȚI LUNGIMEA MAXIMĂ, OPRIȚI POMPAREA. RETRAGEREA MAXIMĂ ESTE INDICATĂ DE UN INEL PE PISTON. DEPĂȘIREA ACESTEI LIMITE POATE CAUZA, ÎN CONSECINȚĂ, FUNCȚIONAREA INCORECTĂ A MAȘINII.

Date tehnice :

Model	**8t**		**12t**	
	Un piston	Două pistoane	Un piston	Două pistoane
Înălțimea minimă de ridicare	635mm	635mm	650mm	650mm
Înălțimea maximă de ridicare	1120mm	1120mm	1140mm	1140mm
Cursa pistonului	485mm	485mm	490mm	490mm
Diametrul pistonului	28mm	28mm	33mm	33mm
Diametrul exterior al cilindrului hidraulic de lucru	70mm	70mm	80mm	80mm
Greutate	7,6 kg	8,6 kg	10 kg	11 kg