

Unelte multifuncționale Renovator 220W



Instrucțiuni de utilizare

REGULI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Vă rugăm să citiți instrucțiunile complete înainte de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la șocuri electrice, incendii și vătămări grave.

Locul de muncă

SĂ MENȚINĂ UN LOC DE MUNCĂ CURAT. Un loc de muncă dezordonat crește probabilitatea de accidente. OBSERVAȚI CONDIȚIILE DE LA LOCUL DE MUNCĂ. Nu utilizați unelte în locuri umede.

Nu vă expuneți la ploaie. Nu utilizați niciodată uneltele electrice în apropierea gazelor și lichidelor inflamabile.

Țineți copiii în afara instalației. Copiii nu ar trebui să se afle la locul de muncă. Nu permiteți copiilor să transporte echipamentul sau orice accesorii asociate.

Siguranța privind energia electrică

1. Ștecherul trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați adaptoare cu unelte electrice cu împământare. O fișă nemodificată și compatibilă cu priza reduce riscul de electrocutare.
2. Evitați contactul părților corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, ventilatoarele și frigiderele. Atunci când corpul utilizatorului este împământat, crește riscul de șoc electric.
3. Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umiditate. Apa care pătrunde în interiorul sculei crește riscul de electrocutare.
4. Nu suprasolicitați cablul de alimentare. Nu utilizați cablul pentru a transporta sau a trage unealta. Nu trageți de cablu atunci când scoateți fișa din priză. Păstrați cablul de alimentare departe de căldură, ulei, marginile ascuțite și piesele în mișcare. Un cablu de alimentare deteriorat sau uzat crește riscul de electrocutare.
5. Atunci când utilizați dispozitivul în exterior, folosiți un prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior. Instrumentul trebuie utilizat numai atunci când sursa de alimentare este echipată cu o siguranță.

Siguranța utilizatorului

1. Fiți extrem de precauți și folosiți bunul simț atunci când lucrați cu unelte. Nu utilizați uneltele dacă vă aflați sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor eliberate pe bază de rețetă. Citiți prospectele pentru a vedea dacă acestea vă afectează judecata și reflexele. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați unealta.
2. Folosiți accesoriile de protecție adecvate. Utilizați echipamente de protecție atunci când lucrați cu unelte
ochelari de protecție, mască de protecție împotriva prafului, încălțăminte antiderapantă, cască de protecție și protecție auditivă ori de câte ori situația o impune. Acest lucru va reduce riscul de accidente.
3. Evitați pornirea accidentală a sculei. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OFF înainte de a conecta la sursa de alimentare. Când transportați unealta, nu o țineți de întrerupător, deoarece acest lucru crește riscul de accidente.
4. Îndepărtați toate cheile de reglare înainte de a porni scula. O cheie atașată la piesele rotative ale sculei electrice poate provoca vătămări corporale.
5. Nu introduceți mâna în dispozitiv. Mențineți o poziție stabilă și echilibrul în timpul lucrului. Acest lucru permite un control mai bun al echipamentului în cazul unor situații neprevăzute.
6. ROCHIE POTRIVITĂ. Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea se pot prinde în părțile mobile ale instrumentului. Se recomandă să purtați pantofi cu talpă antiderapantă atunci când lucrați cu instrumente. Lung
părul trebuie să fie fixat în mod corespunzător. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție adecvată.
7. Utilizați fixarea piesei de lucru. Acest lucru este mai sigur decât folosirea mâinii pentru a o susține, deoarece vă permite să folosiți ambele mâini pentru a opera mașina.

Siguranță în ceea ce privește utilizarea și întreținerea

1. Nu suprasolicitați scula. Echipamentul va funcționa mai bine și mai sigur sub sarcina pentru care a fost adaptat. Nu încercați să utilizați accesoriile incompatibile pentru a crește performanța sculei.
2. Nu utilizați unelte electrice cu un întrerupător deteriorat. O unealtă care nu poate fi operată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.
3. Deconectați scula de la sursa de alimentare înainte de a regla, repara, înlocui accesoriile sau depozita. Aceste măsuri de precauție reduc riscul de pornire accidentală a sculei.

4. Uneltele trebuie să fie deconectate de la rețeaua electrică și să nu fie la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate. Uneltele aflate în mâinile unor persoane neautorizate și neinstruite sunt unelte periculoase.

5. Efectuați întreținerea periodică a sculelor. Verificați dacă există piese libere sau deteriorări ale pieselor mobile, piese deteriorate ale sculei sau alte



deficiențe care ar putea interfera cu buna funcționare a echipamentului. În cazul în care există nereguli, reparați imediat unealta. Multe defecțiuni își au rădăcina în întreținerea necorespunzătoare.

6. Utilizați uneltele și accesoriile asociate în conformitate cu acest manual și în mod corect. Trebuie să țineți cont de condițiile și de tipul de lucrări care urmează să fie efectuate.

Utilizarea necorespunzătoare a uneltelor poate provoca accidente grave.

7. Un comutator deteriorat trebuie înlocuit de un centru de service autorizat. Nu utilizați unealta cu un întrerupător nefuncțional.

8. Nu lăsați instrumentul nesupravegheat atunci când este pornit. Opriți întotdeauna instrumentul și așteptați până când acesta se oprește complet înainte de a părăsi locul de muncă.

9. În cazul în care cablul principal este deteriorat, înlocuiți-l cu un cablu de rețea adecvat. Cablul poate fi obținut de la distribuitorul echipamentului. Cablul poate fi înlocuit de către un centru de service autorizat sau electrician calificat.

Serviciul

1. Reparația sculelor trebuie efectuată numai de către o persoană calificată, folosind piese de schimb compatibile. Acest lucru va asigura funcționarea sigură și eficientă a sculei.

REGULI DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA UNELTELOR

- ATENȚIE! Evitați contactul și inhalarea prafului generat de șlefuirea vopselelor, a vopselelor pe bază de plumb, a lemnului și a metalelor. Acest praf poate fi toxic și dăunător pentru sănătatea operatorului și a alte persoane de la locul de muncă.

- Toate persoanele de la locul de muncă trebuie să poarte măști aprobate, concepute pentru a proteja împotriva pulberilor nocive și toxice. În plus, la locul de muncă ar trebui să se asigure aspirarea prafului și o ventilație eficientă.