Pro-Tech TOOLS

Pistol de alimentare cu oprire automată 3/4"



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Acest pistol de alimentare este destinat alimentării manuale cu combustibili (de ex. motorină, benzină, păcură) în combinație cu o pompă sau un distribuitor precum Mini CPN.

Avertismente de siguranță

- Pericol de incendiu. Nu utilizați în apropierea flăcărilor, scânteilor sau a altor surse de aprindere.
- Când manipulați combustibilul, purtați mănuși și ochelari de protecție.
- Alimentați într-un spațiu bine ventilat – fără surse de scântei.
- Nu fumați în timpul alimentării.
- Nu depășiți presiunea maximă de lucru specificată de producător.

2. Date tehnice

Model: BZL-A07
Presiune maximă: 3
bar
Interval de debit: 0-60 l/min Fluid:
motorină, ulei, benzină
Temperatura maximă a fluidului:
40 °C Intrare: 3/4" | Ieșire: 15/16"

3. Instalare și montare

1. Verificați dacă furtunul de intrare sau ieșirea pompei sunt curate și fără impurități.
2. Conectați pistolul la furtun/pompă prin intermediul racordului filetat.
3. Strângeți manual — nu folosiți scule de strângere (acest lucru poate deteriora garniturile).
4. Asigurați-vă că pistolul este poziționat în siguranță și pregătit pentru

alimentare. Puteți utiliza bandă de etanșare (de ex. PTFE) pe filet, dacă este cazul.

4. Utilizare

1. Introduceți pistolul în orificiul rezervorului vehiculului sau al recipientului.
2. Apăsați ușor pe trăgaci — combustibilul va începe să curgă.
3. Reglați debitul după cum este necesar, apăsând/eliberând trăgaciul.
4. Când ați atins cantitatea dorită, eliberați trăgaciul.
5. Așteptați până când combustibilul rămas se scurge din pistol, apoi

scoateți pistolul. Nu vă îndepărtați de pistol cât timp combustibilul încă curge.

5. Întreținere

- Ștergeți pistolul după fiecare utilizare.
- Verificați garniturile/inelele O — dacă sunt deteriorate, înlocuiți-le.
- Asigurați-vă că nu există impurități în circuitul de combustibil.
- Depozitați-l într-un loc uscat și curat. Nu utilizați

solvenți agresivi pe părțile din cauciuc.

6. Depozitare

Depozitați pistolul ferit de lumina directă a soarelui, umiditate și căldură.
Păstrați-l într-un loc uscat, fără substanțe corozive.