

BJC 6t pedestaluri auto cu creastă BJC 2pcs



Instrucțiuni de utilizare Traducerea instrucțiunilor originale



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de prima utilizare. Familiarizarea cu toate instrucțiunile necesare pentru utilizarea și funcționarea în condiții de siguranță; și înțelegerea tuturor riscurilor care pot apărea în timpul funcționării echipamentului este responsabilitatea utilizatorului.

AVERTISMENT!!!

Datorită îmbunătățirii continue a produselor, fotografiile și imaginile incluse în instrucțiuni au doar scop ilustrativ și pot fi diferite de bunurile achiziționate.

Aceste diferențe nu pot constitui un motiv de plângere.

DESCRIERE

Suportul este conceput pentru lucrări în care trebuie susținute sarcini grele. Este interzis deplasarea sarcinilor susținute. Produsul a fost conceput numai pentru uz casnic și nu poate fi utilizat în scopuri profesionale, adică în întreprinderi și pentru afaceri. Prin urmare, funcționarea corectă, fiabilă și sigură a echipamentului depinde de o utilizare adecvată.

Vă rugăm să citiți întregul manual și să îl păstrați.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Un montant este un dispozitiv mecanic care funcționează sub sarcini mari.

- Respectați regulile de siguranță de bază atunci când lucrați.
- Citiți și păstrați manualul de utilizare înainte de a începe lucrul.
- Nu depășiți niciodată sarcina maximă pe suporturi.
- Atunci când sprijiniți vehicule, blocați sau fixați-vă sub roți și acționați frâna de mână.
- Nu lăsați sarcinile ridicate nesupravegheate.
- Este interzisă prezența copiilor și a operatorilor de echipamente neinstruiți în apropierea locului de muncă sau a zonei de depozitare a echipamentelor.
- Nu purtați haine largi sau bijuterii. Părul lung trebuie să fie prins în sus.
- Purtați echipament de protecție personală.
- Suportul trebuie să fie așezat pe o bază plană, plată, tare și stabilă.
- Suportul trebuie plasat sub obiectul care urmează să fie ridicat, astfel încât sarcina să fie susținută în mijlocul șei.
- Țineți echipamentul departe de sursele de căldură și de foc, deoarece acestea pot deteriora echipamentul sau îi pot afecta funcționarea.
- Înainte de a ridica orice încărcătură, asigurați-vă că suportul nu este deplasat după ce încărcătura a fost ridicată.
- Înainte de a plasa orice sarcină, asigurați-vă că suportul nu este deteriorat în niciun fel. În cazul în care suportul necesită reparații, contactați un centru de service autorizat.

- Fiți prevăzător, nu lucrați dacă sunteți obosit sau sub influența medicamentelor.

DATE TEHNICE

Capacitate de încărcare 6000 kg

Înălțime minimă 420 mm Înălțime

maximă 580 mm

Dimensiunile bazei 258x258 mm

Pachetul conține 1 pereche = 2 bucăți de suporturi

ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Verificați dacă pachetul de suporturi este complet sau dacă nu lipsesc piese.
2. Verificați suporturile înainte de fiecare utilizare. Este interzisă utilizarea suporturilor dacă acestea sunt îndoite sau rupte.
3. Citiți cu atenție întregul manual de instrucțiuni și familiarizați-vă cu pericolele asociate cu utilizarea necorespunzătoare a suporturilor.

SERVICE

Nu utilizați NICIODATĂ suporturi pentru a susține partea din față și din spate a vehiculului sau doar o singură parte a vehiculului. Suportii sunt concepuți pentru a fi utilizați în perechi, iar capacitatea de încărcare a acestora se aplică, de asemenea, perechii. Pentru a susține vehiculul, utilizați o singură pereche de suporturi. Nu depășiți capacitatea de încărcare a suporturilor.

1. Înălțimea se reglează cu ajutorul unui stâlp.
2. Mânerul încuietorii trebuie să fixeze stâlpul în poziția dorită. Împingeți mânerul de blocare pentru a fixa stâlpul. Asigurați-vă că zăvorul este bine fixat înainte de încărcare.
3. Poziționați cu grijă suporturile astfel încât sarcina să se afle în centrul șeii.
4. Coborâți încet vehiculul pe suporturi.
5. Asigurați-vă că vehiculul a fost fixat înainte de a începe lucrul. Asigurați roțile împotriva rotirii cu ajutorul unor crampoane.

SCĂDEREA ÎNCĂRCĂTURII

Asigurați-vă că nu există obiecte sau persoane sub vehicul atunci când coborâți încărcătura.

1. Ridicați vehiculul cu ajutorul unui palan adecvat.
2. Eliberați cu grijă dispozitivul de blocare și lăsați stâlpul de susținere să coboare complet.
3. Îndepărtați cu grijă suporturile, apoi coborâți încet vehiculul.

ÎNTREȚINERE

Verificați periodic fiecare suport. Asigurați-vă că fiecare piesă se mișcă liber. Nu lubrifiați nicio parte a suportului cu ulei sau cu unsoare. În cazul în care apare rugina, curățați zona cu sablare sau vopsire cu o vopsea adecvată. Asigurați-vă că folosiți piese de schimb adecvate.

DEPOZITARE

Depozitați suporturile în poziție verticală într-un loc curat și uscat.

Condiții de garanție

În conformitate cu Legea nr. 136/2002 Coll., produsul achiziționat de dumneavoastră este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data vânzării. În cazul achiziționării de bunuri utilizate în scopuri comerciale sau

activitatea comercială, perioada de garanție este de 12 luni. Garanția este oferită numai dacă produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și cu metoda de utilizare.

Sunt excluse din garanție toate piesele supuse uzurii naturale, supraîncărcării, utilizării produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput și defectele cauzate de transport sau de o manipulare necorespunzătoare (neprofesională). Considerăm că o manipulare necorespunzătoare este un exemplu în care nu au fost respectate instrucțiunile de utilizare și reglementările general obligatorii pentru manipularea produsului. În mod similar, este evaluată și o încercare de reparație neprofesionistă dincolo de întreținerea recomandată.

Garanția se aplică exclusiv defectelor cauzate de defecte ale materialelor, ale tehnologiei de fabricație, de asamblare sau de prelucrare.

Dreptul de a invoca garanția se stinge:

- 1) produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare
- 2) s-a intervenit în proiectarea mașinii fără acordul prealabil scris al producătorului
- 3) produsul a fost utilizat în alte condiții sau în alte scopuri decât cele pentru care este destinat
- 4) o parte a produsului a fost înlocuită cu o piesă care nu este originală
- 5) deteriorarea produsului sau uzura excesivă este cauzată de o întreținere necorespunzătoare
- 6) deteriorări cauzate de influențe mecanice, termice sau chimice externe
- 7) defectele au fost cauzate de depozitarea sau manipularea necorespunzătoare a produsului
- 8) produsul a fost utilizat (pentru tipul de produs) într-un mediu agresiv, de exemplu, praf, umiditate
- 9) produsul a fost utilizat peste sarcina admisă

Garanția nu acoperă elementele care se așteaptă să se uzeze din cauza funcționării lor normale (de exemplu, uzura carbonaților, a bujiilor etc.).

Utilizați numai accesoriile recomandate și piesele de schimb originale pentru a utiliza produsele.

Reclamațiile trebuie făcute imediat după descoperirea defectului la dealerul care v-a vândut produsul și trebuie să vă interesați de opțiunile de reparare la un reparator autorizat. În cazul în care defectul pe care îl reclamați nu este acoperit

garanție, vi se va factura munca și costurile asociate cu inspecția și cu asamblarea și dezasamblarea componentelor.

Atunci când faceți reclamații, prezentați un card de garanție completat corespunzător sau o altă dovadă de achiziție care să conțină data vânzării.

Predați produsul pentru reparații în stare curată, curățat corespunzător, fără praf sau murdărie. Trimiteți accesoriile originale împreună cu produsul pentru un diagnostic precis al defecțiunii.

La expedierea prin serviciul de transport, turnați combustibilul și uleiul neconsumat din produs. Ambalați produsul în mod corespunzător, de preferință în ambalajul original, pentru a nu-l deteriora. Deteriorările cauzate de un ambalaj necorespunzător nu pot fi acceptate ca defect de garanție!

Folosiți în motoare numai carburanți și uleiuri cu clasificarea corespunzătoare sau carburanți și uleiuri recomandate de dealerul de marcă. Deteriorările cauzate de utilizarea unor carburanți și uleiuri necorespunzătoare nu vor fi acoperite de garanție.