Pro-Tech TOOLS

Rampe 2pcs



Instrucțiuni de utilizare

1. Scopul dispozitivului

Rampa este un instrument universal conceput pentru ridicarea autoturismelor cu o capacitate maximă de încărcare de 2 tone (1 tonă per rampă). Un prag de siguranță ridicat protejează vehiculul de răsturnare, în timp ce canelurile speciale sporesc aderența anvelopelor. Designul unic permite depozitarea ușoară.

Instrucțiuni de utilizare:

1. **Pregătire:**

Asigurați-vă că vehiculul se află pe o suprafață plană și fermă. Verificați
dacă rampele nu sunt deteriorate și sunt curate.
că lățimea anvelopelor vehiculului dvs. nu depășește lățimea rampei (30 cm).

2. **Amplasarea rampelor:**

Plasați rampele în fața roților din față sau din spate ale vehiculului, în funcție de partea din vehicul pe care trebuie să o ridicați.
Rampele trebuie să fie aliniate cu roțile și așezate ferm pe suprafață.

3. **:**

Conduceți vehiculul încet și cu atenție pe rampe până când roțile se află complet deasupra rampei și în dreptul pragului de siguranță.
Evitați mișcările bruște pentru a preveni răsturnarea sau deplasarea rampei.

4. **Securitatea vehiculului:**

După oprirea pe rampe, puneți frâna de mână și opriți motorul.
Pentru siguranță suplimentară, plasați crampoane în spatele roților care rămân pe pentru a preveni mișcarea nedorită a vehiculului.

5. **Lucrați sub vehicul:**

Înainte de a intra sub vehicul, asigurați-vă că acesta este stabil pe rampe și nu este în pericol să se miște.
Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de încărcare a rampelor (3 tone pentru o pereche, 1,5 tone pentru o singură rampă).

6. **Coborârea rampelor:**

Când lucrarea este terminată, scoateți toate uneltele și obiectele de sub vehicul.
Coborâți încet și cu atenție de pe rampe, evitând mișcările bruște.

de siguranță:

Verificați starea rampelor înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați rampe deteriorate sau slăbite. Asigurați-vă că suprafața pe care sunt amplasate rampele este fermă, uscată și plană.
Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de încărcare a rampelor.
Utilizați întotdeauna măsuri de siguranță suplimentare, cum ar fi suporturi sau stative, atunci când lucrați sub vehicul. Asigurați-vă că persoanele neautorizate, în special copiii, nu sunt în apropiere atunci când utilizați rampele.
După utilizare, depozitați rampele într-un loc uscat, ferit de , pentru a le prelungi durata de viață.

Respectarea acestor orientări va asigura utilizarea sigură și eficientă a .