

## Încălzitor electric



**Instrucțiuni de  
utilizare**

## DATE TEHNICE

Tensiune: 230V

Frecvență: 50 Hz

Termostat reglabil

Înteruptor termic

Protecție împotriva supraîncălzirii

Puterea maximă de încălzire (W): 2000 Puterea

minimă de încălzire (W): 1000



Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe lucrul. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

## **Reguli de siguranță:**

Înainte de a utiliza aparatul de încălzire, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și respectați-le cu strictețe. Păstrați instrucțiunile de utilizare împreună cu dovada de achiziție într-un loc ușor accesibil.

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea este aceeași cu cea indicată pe aparat.
- Pentru a preveni incendiile sau șocurile electrice, conectați dispozitivul direct la priza de curent prin introducerea completă a fișei în aceasta. Nu folosiți un prelungitor.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat sau când este înlocuit.  
accesorii sau curățați echipamentul. Pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică, scoateți ștecherul din priză. Nu trageți NICIODATĂ de cablu.
- Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, persoane fără experiență sau cunoștințe despre echipament, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Dispozitivul este destinat utilizării numai de către adulți și trebuie ținut departe de accesul copiilor.
- Este periculos să folosiți accesorii care nu sunt recomandate sau vândute de producător.
- Aparatul este destinat NUMAI uzului casnic. Acesta nu trebuie utilizat în instalații comerciale sau industriale. Aparatul nu este destinat utilizării în exterior.
- Este interzisă lăsarea nesupravegheată a dispozitivului conectat la sursa de alimentare, din cauza riscului de incendiu.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, asigurați-vă că toate elementele de protecție (folie, etc.) sunt îndepărtate.
- Înainte de utilizare, verificați dacă echipamentul este deteriorat, acordând o atenție deosebită cablului de alimentare. Dacă orice piesă este deteriorată, NU utilizați aparatul.
- NU porniți mașina dacă în apropiere se află vapori explozivi și/sau inflamabili.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina soarelui, suprafețe fierbinți, umiditate, margini ascuțite și Similar.
- Nu așezați aparatul de încălzire în apropierea unei flăcări deschise sau în apropierea aparatelor de gătit sau de încălzit.

- Cablul nu trebuie să atârne deasupra mesei sau tejghelei. Asigurați-vă că cablul nu atinge un obiect fierbinte suprafețe.
- Alegeți un loc unde nu există riscul de electrocutare sau de incendiu. Atingeți încălzitorul numai cu mâinile uscate.
- Încălzitorul trebuie așezat pe o suprafață stabilă, dură, de preferință refractară, la o distanță sigură față de mobilier sau alte aparate: lăsați cel puțin 50 cm spațiu în partea superioară și laterală și 120 cm în partea din față.
- Nu așezați încălzitorul direct sub priză.
- Cablul de alimentare trebuie să se afle la o distanță de siguranță față de orificiile de intrare și de ieșire.
- Nu mutați dispozitivul atunci când este în uz. Folosiți mânerul atunci când transportați echipamentul răcit (aparatură de încălzire se încălzește în timpul funcționării).
- Atunci când încălzitorul este pornit, NU TREBUIE să fie amplasat în apropierea unei căzi de baie, a unui duș sau a unei piscine.
- NU introduceți niciun obiect în dispozitiv în spatele capacului.
- NU scufundați aparatul în apă sau în orice altă soluție.
- Pentru a preveni supraîncălzirea încălzitorului, asigurați-vă că intrarea și ieșirea nu sunt blocate aer. Nu atârnați nimic deasupra sau în fața încălzitorului. Verificați din când în când intrarea și ieșirea pentru a vedea dacă nu se acumulează praf. Atenție! Dacă aparatul se supraîncălzește, întrerupătorul de siguranță încorporat va opri automat încălzitorul.
- În caz de defecțiune sau deteriorare a echipamentului sau a oricăreia dintre componentele sale, echipamentul trebuie să fie livrat la dealer sau la un centru de service autorizat pentru reparare sau înlocuire.

### **Utilizarea încălzitorului:**

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și uscată.
2. Conectați dispozitivul la rețea.
3. Pentru a porni încălzitorul, rotiți butonul de reglare a puterii în sensul acelor de ceasornic până la setarea selectată: aer rece, 1 - putere de încălzire redusă (1000 W), 2 - mare putere de încălzire (2000 W).
4. Setati temperatura dorită cu ajutorul butonului termostatului. Termostatul va menține temperatura dorită prin pornirea și oprirea periodică a încălzitorului.

5. Pentru a ajunge la temperatura ideală: rotiți butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic până la oprire, când se atinge temperatura dorită, rotiți încet butonul în sens invers acelor de ceasornic până când încălzitorul se oprește.



6. Datorită acestui lucru, dispozitivul va menține automat temperatura selectată anterior (încălzitorul se va porni și opri automat), iar termostatul va menține automat temperatura la nivelul dorit.

7. Indicatorul luminos se va aprinde pentru a indica funcționarea dispozitivului.

8. Când opriți aparatul, reglați butonul de reglare a puterii de încălzire la "0" și scoateți cablul de alimentare din priză. Numai această metodă de oprire este o metodă sigură.

#### **Sistem automat de siguranță:**

- Încălzitorul este echipat cu un sistem de siguranță avansat care oprește automat dispozitivul în caz de supraîncălzire accidentală.

- Încălzitorul trebuie să fie "resetat" pentru a putea fi repus în funcțiune.

- Pentru a face acest lucru, opriți aparatul, deconectați cablul de alimentare de la rețea și așteptați aproximativ 10 minute pentru ca încălzitorul să se răcească.

- Reconectați încălzitorul la sursa de alimentare și urmați instrucțiunile de utilizare de mai sus.

#### **Curățare și întreținere:**

Se recomandă să curățați dispozitivul o dată pe lună (curățarea și întreținerea regulată asigură o bună funcție a dispozitivului).

1. Nu scufundați niciodată încălzitorul în apă și nu îl spălați sub jet de apă.

2. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.

3. Așteptați ca încălzitorul să se răcească.

4. Ștergeți capacul și cablul de alimentare cu o cârpă umedă, apoi uscați-le.

5. Aveți grijă să nu lăsați apa să pătrundă în dispozitiv. NU folosiți niciun agent de curățare sau produs care ar putea deteriora capacul.

6. Capacele de intrare și ieșire a aerului pot fi curățate cu un aspirator cu perie moale.

7. Lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a reconecta încălzitorul la priză.

8. NU folosiți raclete sau obiecte ascuțite pentru curățare.

#### **Depozitarea încălzitorului:**

În cazul în care încălzitorul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, vara), se recomandă să înfășurați aparatul în ambalajul său original sau în alt ambalaj

rezistent la praf și să îl depozitați într-un loc uscat și răcoros.

