Pro-Tech GARDEN

Șemineu de masă fără fum



Instrucțiuni de utilizare

Căminul este fabricat din ceramică premium cu flux de aer inovator pentru fum minim și flăcări înalte și luminoase. Puteți pregăti combustibilul după bunul plac - lemn, peleți sau lichid și vă puteți bucura oricând de un foc cald și luminos. Perfect pentru nopți confortabile în interior, pe balcon, în camping, la petreceri cu grătar în curte și pentru orice altceva.

Noțiuni introductive

Șemineul este livrat complet asamblat și gata de aprins. În funcție de combustibilul pe care doriți să îl utilizați, veți folosi inserții diferite în interiorul focarului, cum ar fi un grătar cu un adaptor pentru peleți dacă utilizați peleți, un recipient pentru combustibil lichid dacă utilizați etanol sau fără nicio inserție dacă ardeți lemn.

Utilizare în exterior

Șemineul dvs. poate arde lemn (bucăți, așchii sau bețe), peleți sau cărbune . Se pot utiliza toate tipurile de peleți de lemn.

Pornirea unui foc

Pentru a aprinde focul, puteți folosi hârtie mototolită, chibrituri, cuburi de pornire, o torță cu propan/butan sau un dispozitiv electric de pornire cu aer cald.

Lemn

Utilizați întotdeauna lemn uscat și bețe de lemn. Așezați aprinderea pe fund cu bucăți mai mici de lemn. Puneți deasupra câteva bucăți mai mari de lemn.

Pelete

Așezați grătarul adaptorului pentru peleți în interior și turnați suficient peleți pentru a acoperi partea superioară a acestuia. Introduceți aprinzătorul în peleți și adăugați mai mulți peleți deasupra.

Utilizare în interior

Șemineul dvs. poate fi utilizat în interior numai cu combustibil lichid, cum ar fi etanolul sau combustibilul gel în conservă.

Pornirea unui foc

Puteți folosi o brichetă lungă pentru a aprinde focul și pentru a aprinde combustibilul în siguranță.

Etanol

Așezați recipientul pentru combustibil lichid în focar și umpleți-l cu etanol. Îndepărtați mai întâi grătarul adaptor pentru peleți, dacă acesta este încă în interior.

Completare etanol

Pentru a realimenta în siguranță, asigurați-vă că focul este complet stins și că nu arde nicio flacără în șemineu!

Cutii cu combustibil gel

Acest combustibil gel de alcool izopropilic, conceput pentru șeminee interioare, este disponibil în unele magazine și se găsește cu ușurință pe internet dacă căutați "combustibil gel pentru șeminee în cutii". De obicei, cutia are un diametru de aproximativ 9 cm și poate fi introdusă direct în focar, fără a fi nevoie de o căptușeală.

ATENȚIE! Lăsați întotdeauna focul să se stingă complet înainte de a manipula sau muta șemineul!

AVERTISMENT - Instrucțiuni de siguranță

- Nu ardeți niciodată lemne, peleți sau cărbuni , deoarece arderea acestor combustibili produce monoxid de carbon care poate provoca sufocare sau deces.


- Nu utilizați niciun tip de lichid de brichetă fără un recipient pentru . Lichidul ar putea să se scurgă prin orificiile de aerisire de jos și să ajungă pe suprafața de sub șemineu.

- Șemineul devine extrem de fierbinte și poate provoca arsuri dacă este atins.

- Evitați deplasarea sau manipularea șemineului atunci când este fierbinte.

- Înainte de utilizare, așezați șemineul pe o suprafață stabilă și plană.

- Nu lăsați niciodată nesupravegheat un foc aprins.



1 - rezervor de combustibil lichid

2 - cerc de foc

3 - adaptor pentru peleți

4 - grătar inferior

5 - șurub de conectare

6 - punct focal

7 - ambalaje ceramice

8 - stand

9 - piuliță

10 - pin de demarcație

11 - scut termic

12 - piuliță cu aripi

Pro-Tech shop