

Încălzitor electric

		
BH-20R1, BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3, BH-30R3, BH-20R**

Instrucțiuni de utilizare

Stimate utilizator,

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile importante privind siguranța și utilizarea. Orice daune cauzate de utilizarea incorectă a aparatului sau de încălcarea normelor de siguranță anulează garanția și răspunderea distribuitorului.

Reguli de siguranță și utilizare:

Încălzitorul electric este destinat încălzirii spațiilor de locuit închise, unde este necesară menținerea temperaturii la un anumit nivel.

1. Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice. Nu trebuie utilizat în spații comerciale sau industriale. Aparatul nu este destinat utilizării în exterior. Nu îl utilizați în încăperi în care există pericol de explozie sau incendiu. Încălzitorul nu este rezistent la apă. Aparatul nu trebuie utilizat în baie sau în imediata apropiere a căzilor, a cabinelor de duș, a furtunurilor de apă etc.

2. Înainte de prima utilizare a aparatului, asigurați-vă că ați îndepărtat toate materialele de protecție folosite la ambalarea acestuia (folie etc.). Pentru siguranța dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră, nu lăsați obiecte pe aparat (pungi de plastic, polistiren etc.). Înainte de utilizare verificați dacă aparatul nu prezintă deteriorări la exterior. Acordați o atenție deosebită cablului de alimentare. Dacă vreo parte este deteriorată, aparatul nu trebuie utilizat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o companie autorizată sau de o persoană autorizată. O reparație necorespunzătoare poate face ca aparatul să fie periculos pentru utilizator.

3. Utilizați dispozitivul numai în poziție verticală.

4. Pentru a preveni supraîncălzirea sau incendiul, nu acoperiți aparatul. Nu porniți aparatul dacă în apropiere se află vapori explozivi sau inflamabili. Nu amplasați încălzitorul în apropierea focului deschis sau a aparatelor de gătit sau de încălzire. Nu expuneți aparatul la radiații solare, suprafețe fierbinți, umiditate, muchii ascuțite și altele asemenea.

5. Nu utilizați aparatul în apropierea perdelelor, draperiilor și a altor materiale textile (materialul se poate aprinde).

6. Încălzitorul trebuie amplasat pe o suprafață stabilă, dură, de preferință rezistentă la căldură, la o distanță sigură de mobilier sau de alte aparate.

7. Aparatul poate fi utilizat numai cu cablul de alimentare cu ștecherul deja montat. Ștecherul trebuie conectat la o priză corespunzătoare, în conformitate cu datele indicate pe plăcuța de identificare. Nu utilizați prelungitoare.

8. Nu atingeți aparatul sau ștecherul cu mâinile ude sau umede. Acest lucru poate provoca un șoc electric care vă poate pune viața în pericol.

9. Asigurați-vă că tensiunea din rețea este aceeași cu cea a aparatului.

10. Priza la care este conectat cablul de alimentare al aparatului trebuie să fie întotdeauna accesibilă, pentru a putea deconecta aparatul de la rețeaua electrică în orice moment.

11. Aparatul nu trebuie lăsat conectat la rețeaua electrică fără supraveghere, din cauza riscului de incendiu.

12. Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat. Pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică, scoateți ștecherul din priză. Nu trageți niciodată de cablu.

13. Dacă încălzitorul trebuie mutat în alt loc, opriți aparatul și apoi scoateți ștecherul din priză. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l muta. Nu mutați aparatul trăgând de cablul de alimentare. Folosiți mânerul pentru a transporta aparatul.

14. Suprafața încălzitorului este fierbinte. - După oprire, aparatul rămâne cald pentru o perioadă - se răcește treptat. Când încălzitorul este în funcțiune, nu atingeți elementele de ieșire a aerului cald - există riscul de arsuri.

15. Este interzis să stați direct în fața orificiului de ieșire a aerului cald, cât timp încălzitorul este în funcțiune - există pericol de arsuri.

16. Nu demontați aparatul când este sub tensiune – există pericol de moarte.

17. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude – există pericol de moarte. Atingeți aparatul de încălzire numai cu mâinile uscate.

18. Nu introduceți obiecte străine în orificiile aparatului. Există pericol de rănire, de electrocutare și de deteriorare a aparatului.

19. În timpul funcționării încălzitorului este interzis să fumați țigări, să vă apropiați cu obiecte aprinse sau care ard mocnit
și de a utiliza orice dispozitive (unelte, accesorii etc.) care pot produce scântei – există pericol de moarte.


20. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, persoane fără experiență sau cunoștințe despre aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a dispozitivului furnizate de persoanele responsabile pentru siguranța lor. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării de către adulți și trebuie păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

Specificații tehnice:

Model	**BH-20R1**	**BH-30R1**	**BH-20R3**	**BH-30R3**	**BH-50R2**	**BH-20R**
Tensiune de alimentare	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	220-240 V
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Mod de funcționare încălzitor electric:	25/1000 W /2000 W	30/1500/3000 W	25/1000 W/2000 W	30/1500/3000 W	50/2500/5000 W	30/1500/3000 W

Instrucțiuni de utilizare:

Aparatul se controlează cu ajutorul butoanelor rotative situate în partea superioară a încălzitorului.



Termostat

Ventilație / Putere de încălzire 1 / Putere de încălzire 2

Mod de funcționare:

Cu ajutorul selectorului rotativ puteți seta modul de funcționare: ventilație / putere de încălzire 1 / putere de încălzire 2

Termostat:

Puteți seta temperatura dorită în cameră cu ajutorul selectorului rotativ de

temperatură. Pentru aceasta:

1. Setați comutatorul de mod într-una dintre pozițiile de „încălzire”.

2. Rotiți regulatorul de temperatură în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.

3. Când camera este încălzită la temperatura dorită, rotiți regulatorul de temperatură în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează.

4. Termostatul va controla radiatorul astfel încât temperatura din încăpere să rămână constantă.

5. După terminarea lucrului, comutați comutatorul de mod în poziția „ventilație” pentru a răci aparatul.

Curățare:

1. Vă recomandăm să curățați încălzitorul de praf și alte impurități o dată pe lună. Acest lucru va asigura funcționarea eficientă a aparatului.

2. Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, deconectați întotdeauna aparatul și lăsați-l să se răcească complet

3. Pentru a îndepărta praful, utilizați un aspirator.

4. Curățați partea exterioară a aparatului cu o cârpă umedă, apoi uscați-l cu o cârpă uscată. Nu scufundați niciodată aparatul în apă. Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau solvenți, deoarece acestea pot deteriora suprafața încălzitorului.

Depozitare:

1. Înainte de a depozita aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare, lăsați-l să se răcească și curățați-l.

2. Dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată, puneți-l împreună cu manualul de utilizare în cutia de carton originală și depozitați-l într-un loc uscat și bine aerisit.

3. În timpul depozitării, nu așezați obiecte grele pe cutie, deoarece acest lucru ar putea deteriora aparatul.

Garanție:

1. Garanția pentru acest aparat este acordată în conformitate cu legile în vigoare. Baza pentru evaluarea garanției este păstrarea dovezii de cumpărare.

2. Garanția nu se aplică în cazul daunelor cauzate de uzura naturală a componentelor, deteriorarea în timpul transportului, utilizarea contrară scopului prevăzut în conformitate cu manualul de utilizare, inclusiv nerespectarea condițiilor de instalare a aparatului.

3. Reclamația va fi luată în considerare numai dacă echipamentul este livrat în starea inițială și în ambalajul original.

4. Este interzisă efectuarea de modificări tehnice asupra echipamentului.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Duceți-l la un punct de colectare corespunzător pentru materiale reciclabile pentru echipamente electrice și electronice uzate. Eliminarea corectă a produselor uzate are un impact asupra mediului și sănătății.
informații despre reciclabilitatea acestui produs vi le poate oferi primăria locală, serviciul de salubritate al orașului sau magazinul de la care ați cumpărat produsul.