Pro-Tech TOOLS

Mini pompă submersibilă pentru ulei, motorină și apă, 12 V



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea manualului original

Protejați mediul înconjurător. Echipamentele uzate și deșeurile electrice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Duceți echipamentele uzate la reciclare.

1. Date tehnice

Model: DYB-25 Tip:
DYB-25A-12V
Alimentare: 12V DC
Putere: 40W
Presiune: 0,2 bar
Înălțime de pompare:
2 m Debit: 15 l/min
Turație: 3200 rpm
Mediu: Apă, motorină, ulei
Diametru pompă: 38 mm
Ciclu de lucru: 30 minute
Racord furtun: 16 mm
Interval de temperatură: -10° ~ +40° C
Grad de protecție: IP68
Clasa de protecție: Clasa III

2. Utilizare

Pompele pentru transferul motorinei sau al păcurei din rezervoare – își găsesc utilitatea oriunde este necesar transferul combustibilului, de exemplu în agricultură, construcții, companii de transport sau chiar acasă.

ATENȚIE! Nu se pot utiliza pentru lichide foarte inflamabile, cum ar fi benzina sau alcoolul! Capacitatea de

pompare scade odată cu creșterea înălțimii sau a distanței de pompare.

3. Măsuri de siguranță

În cazul nerespectării avertismentelor de mai jos și a încălcării avertismentelor producătorului, producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din activitatea desfășurată de oameni, pentru daunele cauzate animalelor, bunurilor sau dispozitivului în sine și anulează dreptul la garanție.

a) Mănuși de protecție – contactul prelungit al hidrocarburilor cu pielea poate provoca iritații cutanate. În timpul alimentării sau transferului de combustibil, este necesar să se utilizeze mănuși de protecție din PVC.

b) Interzicerea fumatului – în cazul personalului de serviciu, în timpul alimentării cu combustibil este interzis fumatul și utilizarea flăcării deschise.

c) Utilizatorul nu trebuie să depășească parametrii maximi pentru care a fost proiectat și fabricat echipamentul.

d) Nu este permisă lăsarea persoanei care alimentează cu combustibil nesupravegheată.

e) Înainte de conectare, este necesar să vă asigurați că cablul de alimentare și alte componente sunt în regulă și în stare bună.

f) Echipamentul nu trebuie conectat dacă persoana este desculță, are palmele ude sau stă în apă.

g) Nu porniți aparatul dacă nu este complet; nu demontați nicio componentă.

h) Păstrați cablul de alimentare și cutia cu întrerupătoare la o distanță suficientă de apă sau de alte gaze, lichide și protejați-le și de ploaie.

4. Utilizare necorespunzătoare

a) Pomparea apei de mare, a apei murdare sau a apei contaminate.

b) Pomparea lichidelor cu temperatura mai mare de 90°C.

c) Pomparea lichidelor potabile.

d) Pomparea lichidelor explozive.

e) Utilizarea echipamentului de către copii nesupravegheați.

f) Utilizarea în apropierea lichidelor ușor inflamabile (benzină, alcool) – este interzisă.

5. Deplasare, transport, transport

Pompa livrată este completă și nu necesită nicio asamblare.

6. Utilizare

a) Conectați cablul la sursa de alimentare - nu utilizați prelungitoare. Dacă lungimea cablului nu este suficientă, solicitați unui electrician să îl înlocuiască cu unul mai lung.

b) La pornire, verificați dacă totul este conectat corect, cablul este conectat la sursa de alimentare, iar pompa poate fi pornită. După introducerea furtunului cu pompa în recipientul cu lichid și a furtunului în recipientul în care trebuie pompat lichidul, puteți începe pomparea lichidului.

Atenție: Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat, pentru a preveni vărsarea combustibilului din cauza supraîncărcării recipientului în care se pompează combustibilul.

7. Depozitare și reparații

Cel mai important este să depozitați pompa într-un loc curat. Nu demontați și nu dezasamblați niciodată aparatul.

Problemă	Cauză	Soluție
Pompa nu pornește	- Nu are putere - Motorul nu funcționează	- Verificați conexiunea la sursa de alimentare - Contactați serviciul de service
Puterea pompei este redusă	- Aer în conducta de aspirație - Filtru înfundat - Conducta de aspirație nu este scufundată în lichid - Înălțimea de pompare este prea mare - Lichidul pompat este prea dens	- Verificați dacă conducta de aspirație nu este deteriorată - Curățați filtrul - Scufundați conducta în lichid - Reduceți înălțimea de pompare - Opriți pomparea