

Kit de extracție a danturii



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale



Stimate client !!!


Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru și vă dorim să fiți mulțumit de utilizarea acestuia. Sunteți proprietarul kitului de îndepărtare a loviturilor de caroserie.

Dispozitivul se caracterizează prin siguranță maximă și operare ușoară. Este un dispozitiv fiabil echipamente cu instalare rapidă și eficiență ridicată. Deși este ușor de utilizat, funcționarea sa trebuie să respecte cerințele din următoarele instrucțiuni de utilizare și reglementările CEE în vigoare în regiunea în care este utilizat.

1. Cerere.

Proiectat pentru a îndepărta loviturile de pe caroseria vehiculelor, aparatul poate lucra pe suprafețele panourilor de caroserie metalice, ale barelor de protecție din plastic și ale componentelor din aluminiu. Cu toate acestea, este necesar să fiți conștienți de faptul că nu toate adânciturile pot fi aliniate complet, iar elementele din aluminiu sunt cele mai dificil de reparat din cauza posibilității de fragilitate a acestora.

2. Descriere echipament.



1. Baza - pod de lucru cu mâner confortabil, fixat cu baze din spumă pentru a evita deteriorarea suprafeței delicate a vopselei

2. Mâner de lucru piuliță

3. 3pcs - adaptoare filetate

4. Pregătirea pentru presarea pieselor proeminente (protuberanțe)

5. Adeziv termoplastic

6. Pistol de lipit la cald

3. Procedura de îndepărtare a gropilor

! ATENȚIE! - Numai piesele fără reparații anterioare ale caroseriei sunt potrivite pentru îndepărtarea loviturilor. În cazul în care vopseaua a fost refăcută cu mastic, este absolut interzisă utilizarea dispozitivului. Acest lucru poate duce la ruperea etanșantului și poate provoca mai multe daune.



1. Curățați suprafața și apoi degresați-o. Panoul de caroserie nu trebuie să fie expus la lumina directă a soarelui. Așezați adezivul în pistolul de lipit și conectați pistolul de lipit la sursa de alimentare.



2. Cu ajutorul pistolului, aplicați lipici fierbinte pe mânerul de lucru selectat. Înainte ca lipiciul să se întărească, apăsați adaptorul în centrul puțului. Scoateți pistolul din priză.



3. Așezați adaptorul în bază. Cu ajutorul piuliței, începeți să scoateți cu grijă locașul.

IMPORTANT: Cu excepția cazului în care dentatura poate fi extrasă printr-o procedură unică. Repetați procedura. Dacă îmbinarea lipită se rupe, curățați elementul și apoi reveniți la pasul 2. În cazul în care împingeți proeminențele proeminente spre interior cu ajutorul gabariturii inclus 4.