

LIFT CU FOARFECĂ 2T CU CHEIE CU CLICHET 15589

MODEL: G02193



Instrucțiuni de utilizare

ATENȚIE!!!

Dezvoltarea continuă a produsului poate însemna că conținutul instrucțiunilor de utilizare poate fi modificat fără notificare prealabilă. Aceste diferențe din instrucțiunile de utilizare nu pot constitui baza unei reclamații.

Declarație de siguranță:

- Dispozitivul poate fi utilizat numai de către personal calificat. Acesta trebuie păstrat cât mai curat posibil.
- Capacitatea maximă de încărcare este de 2 tone. Nu depășiți această capacitate.
- Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Nu îl utilizați în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Păstrați dispozitivul departe de copii și de persoanele neautorizate.
- Înainte de a utiliza aparatul, fixați toate părțile libere ale hainelor și prindeți-vă părul lung într-o coadă de cal.
- Purtați ochelari de protecție în conformitate cu standardele ANSI atunci când folosiți instrumentul.
- Păstrați-vă echilibrul și nu folosiți pantofi alunecoși.
- Dispozitivul de ridicare trebuie așezat pe o bază orizontală solidă care are o capacitate de încărcare mai mare decât dispozitivul de ridicare.
- Vehiculul care este ridicat trebuie să aibă frâna de mână trasă și toate roțile blocate.
- Imediat după ridicarea sarcinii, sprijiniți-o cu un alt suport.
- Înainte de a porni vehiculul, asigurați-vă că nu se află nimic și nimeni sub el.
- Atunci când ridicați, nu deplasați încărcătura mai mult decât este necesar.
- Verificați echipamentul înainte de utilizare. Verificați toate piesele funcționale. În cazul în care palancul este deteriorat, toate reparațiile trebuie rezolvate mai întâi înainte de a începe lucrul.
- Echipamentul nu trebuie modificat în niciun fel, iar elementele sale structurale nu trebuie să fie alterate.
- Depozitați dispozitivul de ridicare într-un loc uscat, fără acces direct la apă.
- Reparațiile pot fi efectuate numai de către o persoană autorizată.

Notă: Este posibil ca aceste avertismente să nu se aplice tuturor situațiilor care pot apărea în timpul utilizării dispozitivului. Prin urmare, fiți foarte prudent atunci când utilizați dispozitivul. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări.

Înainte de a schimba o anvelopă:

1. Parcați AudiTT-ul pe o suprafață plană.
2. Treceți cutia de viteze automată în poziția PARK și cutia de viteze manuală în SLR.
3. Porniți luminile de avertizare.
4. Blocați roțile din spate.
5. Slăbiți șuruburile roților, dar nu le îndepărtați.
6. Rotiți maneta cricului în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica cricul.
7. Așezați cricul sub vehicul cât mai aproape posibil de roata pe care urmează să o schimbați.
8. Ridicați cricul până când acesta atinge vehiculul.

Ridicarea:

1. Ridicați vehiculul până când roțile sunt în aer.
2. Îndepărtați șuruburile roții și înlocuiți roata.
3. Strângeți toate șuruburile pentru a menține roata, dar nu le strângeți prea tare.

Declanșare:

1. Îndepărtați complet cricul.
2. Strângeți șuruburile de pe roți.
3. Îndepărtați orice obstacol care blochează roțile.
4. Așezați cricul într-un loc adecvat.



Acest produs a fost marcat CE - 21

Declarația de conformitate CE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
confirmăm pe propria răspundere că acest produs

Elevator cu foarfecă 2000 kg
Tip: G02193, Model: JFM-2.0T

respectă cerințele Directivei 2006/42/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele

tehnice

și standardele EN ISO 12100:2010 2010, EN 1494:2000 + A1:2008.
este identic cu exemplarul care face obiectul Certificatului de
evaluare de tip EC I/SETC.002120181214 din 14.12.2018

Publicat de ISET Srl Unipersonale

Via Donatori del Sangue, 9, 46024 - Moglia (MN)

Țara: Italia

Telefon: +39 0376 598963, Fax: +39 0376 598963

E-mail: iset@iset-italia.com Website: www.iset-italia.com Numărul
de identificare al autorității de notificare: 0865

Declarația de conformitate nu este valabilă în cazul în care produsul a fost
modificat fără acordul producătorului.

Kietlin, 19. 04. 2021 data
și locul

mgr Larysa Kowalczyk

Oprávněná osoba