

Capac de extracție a prafului pentru polizor unghiular HQ



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

Important: Înainte de a începe asamblarea carcasei, citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos pentru a preveni deteriorarea echipamentului și rănirea, care, în cazuri extreme, poate duce la tratament pe termen lung sau chiar la deces.

Când lucrați, respectați instrucțiunile cuprinse în documentele furnizate împreună cu polizorul unghiular. Este absolut esențial să purtați protecție pentru ochi, mănuși de protecție și o mască de praf.

Fixarea capacului pe polizor.

1. Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că polizorul dumneavoastră acceptă opțiunea de tăiere cu disc diamantat și este compatibil cu sistemul de acoperire a prafului, aceste informații pot fi găsite în manualul de instrucțiuni.

la mașina de tocat sau la un distribuitor autorizat.

2. Adaptați adaptorul corespunzător astfel încât capacul să se fixeze ferm pe polizor.

3. Montați capacul pe mânerul polizorului și apoi strângeți manșonul cu o cheie Allen pentru a menține capacul ferm.

4. Montați axul conținut în kit pe arborele polizorului, șabilele conținute în kit sunt folosite pentru a separa discurile de tăiere.

5. După instalare, asigurați-vă că ați blocat capacul împotriva deschiderii cu ajutorul butonului rotativ situat în exterior.



Pro-Teck
shop

Executarea tăierii

1. Verificați corectitudinea ansamblului capacului și starea acestuia, dacă se constată fisuri, nu începeți lucrul.

Dacă nu există contraindicații, setați adâncimea de lucru dorită cu ajutorul scalei de pe interiorul capacului. Nu uitați că uzura lamei va afecta adâncimea de tăiere.

2. Porniți mașina de tocat și așteptați până când aceasta atinge viteza maximă.

3. Începeți să tăiați, mișcarea trebuie să fie lină, nu împingeți polizorul, nu încercați să accelerați tăierea! Un astfel de comportament va duce la o înclinare a axului, ceea ce va duce la o uzură rapidă atât a polizorului, cât și a discurilor, în cazuri extreme, se pot produce daune bruște, reprezentând un pericol pentru persoana care operează mașina!

IMPORTANT: Roata poate fi abordată numai la viteză maximă, este interzisă oprirea polizorului la sfârșitul tăierii sau apropierea roții de material înainte de a accelera polizorul!

Reducerea vitezei duce la destabilizarea aparatului!

Descrierea pictogramelor



Purtați întotdeauna mănuși de protecție.



Folosiți întotdeauna o mască de praf.



Purtați întotdeauna salopete de lucru.



Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare.

Pro-Tech
shop