

Mini polizor drept cu accesorii în geantă de transport



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

Avertisment:

Atunci când lucrați cu unelte electrice, respectați întotdeauna regulile de siguranță de bază descrise în instrucțiunile de utilizare. Nerespectarea regulilor de siguranță poate duce la șocuri electrice, răniri și deteriorarea echipamentului însuși.

Reguli de siguranță de bază

1. Păstrați curățenia la locul de muncă. Un loc de muncă necurățat poate duce la accidente.
2. Fiți atenți la condițiile atmosferice. Nu folosiți mașina de tocat în condiții de umezeală mediul înconjurător. Nu permiteți ca mașina de tocat să fie expusă la ploaie. Asigurați o bună ventilație
locurile de muncă.
3. Protejați-vă împotriva șocurilor electrice. Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi încălzitoare, frigider, țevi etc.
4. Păstrați copiii la o distanță sigură de zona de lucru a polizorului. Persoanele neautorizate nu trebuie să se apropie sau să atingă șlefuitorul.
5. Depozitați în mod corespunzător polizorul după ce ați terminat lucrul. Atunci când nu este utilizat, depozitați polizorul într-un loc uscat, bine fixat, inaccesibil copiilor.
6. Nu supraîncărcați dispozitivul. Mașina de tocat va funcționa mai eficient în conformitate cu parametrii săi de
Specificații.
7. Utilizați polizorul în conformitate cu destinația sa. Mini polizorul nu trebuie utilizat pentru lucrări destinate unor echipamente mai mari și mai puternice. Utilizați polizorul numai și exclusiv în scopul pentru care a fost proiectat (șlefuire, lustruire, gravură, frezare, confecționare de bijuterii, modelare, hobby).
8. Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtați haine largi și bijuterii, deoarece acestea se pot prinde între elementele mobile ale echipamentului. Atunci când lucrați în aer liber, vă recomandăm să purtați mănuși și pantofi care să acopere picioarele cu talpă antiderapantă. Părul lung trebuie să fie prins în sus.
9. Purtați ochelari de protecție pentru ochi. De asemenea, se recomandă utilizarea unei măști care să protejeze fața și ochii de praful generat în timpul lucrului.
10. Nu supraîncărcați cablul de alimentare. Nu ridicați și nu transportați aparatul de
cablul de alimentare. Protejați-l de marginile ascuțite și de căldură.
11. Fixați piesa de lucru. Folosiți o menghină sau cleme pentru a fixa piesa cu care
lucrați. Acest lucru este mai sigur și vă permite să aveți două mâini libere pentru a
opera șlefuitorul.
12. Păstrați-vă echilibrul și postura corectă în timpul lucrului.

13. Aveți grijă de echipament. Păstrați echipamentul curat pentru o muncă eficientă și de lungă durată. Respectați instrucțiunile de lubrifiere și de înlocuire a accesoriilor. Verificați dacă mânerul este curat și uscat.
14. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare. Când vă îndepărtați de dispozitiv, luați un moment întreruperea lucrului, schimbarea accesoriilor sau efectuarea lucrărilor de întreținere, opriți întotdeauna polizorul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
15. Scoateți cheile. Înainte de a utiliza polizorul, verificați întotdeauna dacă nu au rămas chei de reglare pe acesta.
16. Evitați pornirea accidentală a dispozitivului. Nu transportați polizorul cu degetul pe buton. Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca vătămări ale operatorului sau ale unei persoane neautorizate.
17. Folosiți întotdeauna un prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior atunci când lucrați cu dispozitivul în aer liber.
18. Fiți atenți. Fiți mereu atenți la ceea ce faceți. Nu folosiți echipamentul dacă sunteți obosit, bolnav, sub influența alcoolului sau a altor droguri.
19. Verificați polizorul pentru a vedea dacă există piese deteriorate. Asigurați-vă că toate piesele polizorului funcționează corect înainte de fiecare utilizare.
20. Nu folosiți niciodată mașina de tocat în apropierea lichidelor inflamabile, gazelor etc. În timpul lucrului pot fi generate scântei.

Începerea activității

1. Nu începeți niciodată lucrul dacă polizorul este în contact cu obiectul cu care veți lucra.
2. Țineți polizorul ferm, porniți butonul și apropiați-vă de piesa de prelucrat. Mașina va funcționa continuu până când se apasă butonul OFF.
3. Polizorul a fost echipat cu opțiuni de reglare a vitezei. Comutatorul este situat pe partea din spate a dispozitivului. Rotiți-l pentru a mări sau a micșora viteza. Utilizați viteza mică pentru lustruire și lucrări similare, mai mari pentru găurire, tăiere etc.

Instrucțiuni de lucru cu polizorul

1. Deconectați echipamentul de la sursa de alimentare înainte de a înlocui accesoriile.
2. Dacă motorul nu mai funcționează, deconectați imediat dispozitivul de la sursa de alimentare.
3. Verificați periodic dacă strânsoarea de prindere a echipamentului funcționează bine, în special atunci când lucrați mult timp cu un singur accesoriu.

4. Întotdeauna deconectați aparatul de la rețeaua electrică atunci când ați terminat lucrul.
5. Nu încercați să reparați singur echipamentul decât dacă sunteți un expert.
6. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat atunci când este conectat la alimentare.
7. Nu utilizați și nu depozitați șlefuitorul în medii umede sau umede.
8. După o muncă îndelungată, mașina de tocat se încălzește, este necesar să o opriți și să o lăsați să se răcească.
9. Arborele trebuie să fie lubrifiat în mod regulat pentru a asigura funcționarea eficientă a polizorului.
10. Nu aplicați presiune asupra mașinii în timpul lustruirii, șlefuirii, curățării etc. Procedând astfel, puteți deteriora ireversibil mandrina.
11. Lucrați cu atenție și sensibilitate pentru a evita deteriorarea performanțelor echipamentului.
12. Atunci când găuriți în metal, marcați întotdeauna punctul în care începeți să găuriți.
13. Asigurați-vă că aveți distanța corectă între suportul pentru accesorii și mâner.

Înlocuirea accesoriilor

Întotdeauna opriți și scoateți din priză dispozitivul înainte de a înlocui accesoriile. Țineți apăsat butonul de blocare din partea din față a șlefuitorului și rotiți suportul pentru accesorii în sens invers acelor de ceasornic. Introduceți un manșon care corespunde dimensiunilor accesoriului pe care îl veți utiliza. Introduceți șurubul peste manșon și introduceți suportul pentru accesorii în suport. a duzei. Apoi înșurubați șurubul. Nu folosiți clești sau unelte combinate în acest scop.

Utilizarea extensiei soft

Îndepărtați șurubul prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic. Deșurubați parțial șurubul de blocare de pe mandrină. Instalați extensia moale pe mandrină, împingând-o până la capăt. Mențineți apăsat butonul de blocare a mandrinei și strângeți șurubul de blocare în sensul acelor de ceasornic. Strângeți-l cu ajutorul cheii franceze reglabile. Înșurubați capătul extensiei pe mașină în sensul acelor de ceasornic.

Schimbarea accesoriilor de pe dispozitivul de extensie moale

Pentru a înlocui accesoriile de pe extensia moale, urmați regulile de înlocuire a accesoriilor descrise mai sus. Pentru a bloca mandrina, rotiți mandrina până când găurile de pe mandrină sunt aliniate cu găurile de pe mânerul de fixare a extensiei. Introduceți un burghiu de 1/8" în găuri pentru a bloca mandrina.